

Philips  
Hordozható rádió



AE2480



Élvezze az egy érintéssel vezérelhető, 40 rádióállomást tároló,  
többsávós digitális tuner hangzását

Kompakt hordozható rádiókészülék, nagyméretű, könnyen olvasható LCD kijelzővel és 40 programozott állomást tároló FM/MW/SW/LW digitális tunerrel

#### Élvezze kedvenc rádióállomása dallamait

- FM/MW/SW/LW digitális hangolás
- MP3-lejátszó a hordozható zenekészülékhez

#### Kiváló hangvisszaadás

- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- Sztereó hangrendszer

#### Egyszerű használat

- Beépített óra
- Beépített digitális ébresztőóra és elalváskapcsoló
- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
- 40 tárolt állomás egygombos elérése

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Műszaki adatok

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Állomásbeállítások: 40
- Hangolási sávok: FM, LW, MW, FM sztereó, SW
- Automatikus digitális hangolás

## Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 1 W
- Hangszóró átmérő: 2,5" x 2
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
- Hangrendszer: Sztereó

## Csatlakoztathatóság

- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
- Egyenáram bemenet: 9 V

## Kényelem

- Ébresztők: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Display Digits: 5



SLEEPTIMER

- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: LCD

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Audiokábel, Felhasználói kézikönyv

## Méreték

- Fő kartondoboz mennyisége: 2
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 218 x 148 x 76 mm
- Termék tömege: 1,33 kg

## Feszültség

- Akku típusa: LR14
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 6
- Tápellátás: 220-240 V

# Fénypontok

## Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

## FM/MW/SW/LW PLL hangolás nincs



Kiadás dátuma  
2011-07-21

Verzió: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289  
EAN: 87 12581 39772 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)