



Philips  
Radiosveglia

### Proiezione orario

Sintonizzazione digitale FM  
Sveglia a due modalità  
Backup di ora e sveglia



AJ5030



## Svegliati e sorridi!

grazie alla proiezione dell'ora

Scopri la comodità di leggere l'ora sulla superficie che più preferisci. Rendi più nitida l'immagine o girala in modo da renderla sempre chiara e leggibile sulle pareti o sul soffitto. Questa sveglia imposta anche l'ora automaticamente e offre melodie, radio e cicalino come sorgenti dell'allarme.

#### Proiezione dell'ora con stile

- Angolo di proiezione flessibile per una visualizzazione sempre ottimale
- Intensità regolabile per una proiezione dell'ora più nitida
- Controllo del capovolgimento per invertire l'immagine proiettata

#### Inizia la giornata come piace a te

- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
- Svegliati con la suoneria, la radio o il cicalino

#### Semplicità d'uso

- Collegamento e impostazione automatica dell'ora
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

# PHILIPS

## In evidenza

### Angolo di proiezione flessibile

Occupati delle tue cose con questa radiosveglia che si illumina tutte le volte che vuoi, grazie al tubo di proiezione che ha un'angolazione flessibile. Il tubo può essere regolato orizzontalmente e verticalmente con i comandi che consentono di eseguire regolazioni precise per proiettare l'orario esattamente dove desideri, sul muro, sul soffitto o su un mobile. Puoi guardare l'ora senza dover nemmeno girare la testa: semplicemente eccezionale.

### Intensità regolabile

Proietta l'orario in modo sempre nitido con un controllo dell'intensità intuitivo. Puoi regolare l'intensità per avere un orario proiettato in modo chiaro da 1 a 2,5 m. Immagini proiettate in modo nitido e chiaro e una visualizzazione sempre chiara dell'orario

### Controllo del capovolgimento

Questa radiosveglia proietta l'orario sul muro o sul soffitto per una visualizzazione comoda. Grazie alla funzione di capovolgimento, puoi ruotare immediatamente l'orario proiettato a 180 gradi per una visualizzazione più semplice nella stanza.

### Collegamento e impostazione

Estrai la sveglia dalla confezione, collegala e l'ora si imposta automaticamente. La sveglia intelligente legge dati preprogrammati e imposta la giusta ora secondo il fuso orario locale. Se vivi fuori dalla zona del fuso orario basta premere il pulsante relativo e la sveglia reimposta l'ora. Niente manuali da leggere o pulsanti da premere.

### Backup orologio e sveglia

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

### Sveglia con suoneria o cicalino



Inizia alla grande ogni giornata scegliendo come svegliarti tra il cicalino, la melodia oppure la scegli la tua stazione radio preferita per uscire dal torpore.

### Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il

volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

### Spegnimento automatico



La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

# Specifiche

## Funzioni utili

- Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), Spegnimento automatico
- Orologio/Versione: Digitale
- Tipo display: Display a 4 cifre
- Orologio migliorato: Orologio di sfondo

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM

## Audio

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: girevole
- Potenza in uscita (RMS): 600 mW

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale utente, Certificato di garanzia

## Dimensioni (lxpxa)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 136 x 66 x 136 mm
- Peso lordo: 0,6 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 215 x 159 x 94 mm

## Assorbimento

- Numero di batterie: 1
- Batteria tampone: CR2032 (inclusa)
- Alimentazione: 110-240 V



Data di rilascio  
2016-04-01

Versione: 3.0.5

12 NC: 8670 000 71502  
EAN: 87 12581 57953 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)