

# PHILIPS

Parasurtenseur

Bureau à domicile

3 prises

SPP4031A



## Masque les enchevêtrements de fils

Le parasurtenseur pour produits électroniques grand public est doté d'une technologie de pointe afin de protéger votre équipement contre les pointes de tension et les surtensions électriques. Le circuit Power Blocker coupe automatiquement l'alimentation de votre système afin de le protéger contre les surtensions subséquentes.

### Simplicité

- Indicateurs de protection sans tracas

### Commodité intégrée

- 3 prises protégées

### Protection parfaite

- 1 000 joules
- Connexions de téléphone/DSL protégées
- Garantie de l'équipement connecté de 100 000 \$\*
- Blocage d'alimentation

# Caractéristiques

## Garantie de l'équipement de 100 000 \$

Protège votre équipement connecté pour la durée de vie du produit.

## Blocage d'alimentation

Coupe automatiquement le courant alimentant les dispositifs connectés.

## 1 000 joules

Évite des milliers de dollars de dommages aux appareils électroniques.

## Connexion de téléphone/DSL protégée

Les dispositifs Sidactor sont utilisés pour protéger les lignes téléphoniques. Ces connecteurs acceptent un câble RJ11 et

acheminent la ligne téléphonique à travers le parasurtenseur pour assurer une protection contre les pointes de tension et les surtensions.

## Indicateurs de protection

Les voyants à DEL vous permettent de savoir si votre parasurtenseur fonctionne correctement.

## 3 prises protégées

Protège les lignes c.a. contre les surtensions et les pointes de tension en contrôlant les fluctuations de courant. Le courant excédentaire est bloqué par la varistance à oxyde métallique lorsque l'appareil est soumis à une surtension.

# Spécifications

## Carton externe

**Longueur:** 27.9 cm  
**Nombre de produits emballés:** 3  
**Longueur:** 11 pouces  
**Largeur:** 24.9 cm  
**Poids brut:** 1.600 kg  
**Hauteur:** 14.2 cm  
**GTIN:** 1 06 09585 18098 4  
**Largeur:** 9.8 pouces  
**Hauteur:** 5.6 pouces  
**Poids net:** 0.300 kg  
**Poids brut:** 3.527 lb  
**Poids net:** 0.661 lb  
**Poids à vide:** 1.300 kg  
**Poids à vide:** 2.866 lb

## Dimensions du produit emballé

**Hauteur:** 25.4 cm  
**Type d'emballage:** Boîte  
**Largeur:** 12.2 cm  
**Profondeur:** 8.4 cm  
**Hauteur:** 10 pouces  
**Nombre de produits inclus:** 1  
**Largeur:** 4.8 pouces  
**Poids brut:** 0.213 kg  
**Profondeur:** 3.3 pouces  
**Poids net:** 0.100 kg  
**Poids brut:** 0.47 lb  
**Poids net:** 0.22 lb  
**Poids à vide:** 0.113 kg  
**Poids à vide:** 0.249 lb  
**UPC:** 6 09585 18098 7

