



Philips
Casque sans fil numérique

Circum-aural
Noire

SHD9000



Son de qualité CD avec transmission numérique sans fil

Audio non compressé Klear

Grâce à la technologie audio Klear, le casque garantit une transmission sans perte, fidèle à 100 % à l'enregistrement original. Avec une portée de 100 m et un arceau réglable confortable, écoutez de la musique chez vous sans aucun inconvénient.

Conditions d'écoute exceptionnelles

- Transmission numérique, pour une excellente réception
- Technologie sans fil Klear
- Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme

Confort longue durée

- Arceau intérieur réglable s'adaptant à toutes les morphologies
- Coussinets ergonomiques

Facile d'utilisation

- Station d'accueil, pour une recharge simple
- Wi-Fi sans interférence
- Portée de transmission de 100 m
- 2 batteries NiMh AAA, pour un poids optimal

PHILIPS

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 19 x 22 x 10,5 cm
- Poids: 0,29 kg

Système

- Type: Radiofréquence (RF)

Son

- Réponse en fréquence: 17 - 23 000 Hz
- Niveau d'entrée: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

Tuner/réception/transmission

- Gamme de fréquences porteuses: 2 400 - 2 483,5 MHz
- Portée utile: Environ 100 mètres (en fonction des conditions ambiantes)
- Modulation: MSK numérique
- Nombre de canaux: 16
- Séparation des chaînes: 60 dB
- Distorsion: 0,5 % THD
- SN: 88 dB nominal

Praticité

- Durée de fonctionnement: jusqu'à 20 heures

Alimentation

- Alimentation requise : casque: Batteries NiMh (fournies) ou piles du commerce (AAA)
- Alimentation requise: CC 5 V (provenant de l'adaptateur secteur fourni)
- Puissance de sortie émise: 30 mW

Dimensions de l'emballage

- EAN: 69 23410 71640 5
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Factice
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 24 x 28,5 x 11,5 cm
- Poids brut: 1,036 kg
- Poids net: 0,648 kg
- Poids à vide: 0,388 kg
- Type d'installation en rayon: Factice

Carton externe

- GTIN: 1 69 23410 71640 2
- Nombre d'emballages: 3
- Poids brut: 3,756 kg
- Carton externe (l x l x H): 37 x 26 x 32,5 cm
- Poids net: 1,944 kg
- Poids à vide: 1,812 kg

Points forts

Haut-parleurs de 40 mm



Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme, pour un excellent son haute fidélité.

Transmission numérique 2,4 GHz

La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.

Station d'accueil



Pratique, la station d'accueil vous permet de ranger votre récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas et de le recharger.

Portée de transmission de 100 m

La portée de transmission est désormais de 100 m, pour vous permettre d'écouter de la musique chez vous sans aucun inconvénient.

Audio non compressé Kleeer

La technologie sans fil Kleeer produit de l'audio non compressé, pour une musique fidèle à l'original.

Arceau intérieur réglable



L'arceau intérieur permet un réglage automatique à la forme de votre tête.



Date de publication
2013-12-17

Version: 1.5.10

12 NC: 8670 000 92211
EAN: 69 23410 71640 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com