


Philips
Mikromusiksystem

- Dock til iPod/iPhone/iPad
- DAB+
- 40 W

DCB3070



Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

Dock og nyd musik fra din iPod/iPhone/iPad, eller lyt til DAB+-radio uden støj med dette lydsystem. wOOx-teknologi skruer op for oplevelsen med rungende dybere bas, mens intelligent designet vægmontering tilføjer et strejf af stil.

Gør din lydoplevelse bedre

- wOOx™-højttalertechnologi til dyb og kraftig bas
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 40 W RMS

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad
- DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

Design, der passer i dit hjem

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering
- Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

PHILIPS

Vigtigste nyheder

wOOx™-teknologi



wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikens effekt.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og

fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få

glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

(DAB- og FM-kompatibel)



DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 20 RMS
- Lydforbedring: digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning, wOOx™-teknologi
- Lydstyrke: op/ned

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerdrivere: 3" basenhed

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev, WMA-CD
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, menu, op og ned, næste og foregående spor, afspil og pause
- Andet: ID3 Tag-support

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-urindstilling, stationsnavn
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)
- DAB/DAB+: Infodisplay, Menu, Smart Scan

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-

alarm

- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Opladningsenhed: iPad, iPhone, iPod
- Skærmtype: VFD-display
- Loader-type: front, motordrevet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Netledning, DAB-antenne, Lynhåndbog, Skruer til vægbeslag x 2
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 31 taster
- Brugervejledning: Engelsk, tysk, fransk, dansk, norsk, italiensk

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 500 x 217 x 98 mm
- Bredde (emballage): 585 mm
- Højde (emballage): 281 mm
- Dybde (emballage): 180 mm
- Bruttovægt: 4,3 kg
- Nettovægt: 3,4 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Udgivelsesdato
2013-06-14

Version: 1.2.6

12 NC: 8670 000 79029
EAN: 87 12581 61089 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com