



Philips
Microsistem muzical

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 30 W



BTB1370



Relaxați-vă pe muzică excelentă

Lasă-te purtat de muzică, transmisă prin Bluetooth sau pe un CD sau chiar prin USB Direct. Apoi conectează-te la emisiunile preferate de la radio cu ajutorul compatibilității DAB+ și FM. Acest micro sistem Philips îți aduce totul, cu putere maximă de ieșire de 30 W.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Digital Sound Control
- Putere maximă de ieșire 30 W RMS

Savurați muzica din diverse surse

- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

PHILIPS

Repere

Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar,

aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 portabil la sistemul audio.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

Compatibilitate DAB+ și FM

Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Putere maximă ieșire (RMS): 30 W

Difuzoare

- Driveri boxe: Woofer de 3"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Bluetooth: Redare/Pauză, Anterior/Următor

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată
- DAB/DAB+: Afișare informații, Smart Scan

Conectivitate

- USB: Port USB

- Intrare audio (3,5 mm)
- Bluetooth
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: tavă

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Manual de utilizare, Antenă DAB
- Telecomandă: cu 21 de taste

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 180 mm
- Înălțime unitate principală: 119 mm
- Adâncime unitate principală: 220,4 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 127 x 160 mm
- Înălțime boxă principală: 170 mm
- Lățime ambalaj: 659 mm
- Înălțime ambalaj: 234 mm
- Adâncime ambalaj: 180 mm
- Greutate brută: 4,6 kg
- Greutate netă: 3,94 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2016-09-15

Versiune: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com