

飛利浦
汽車音響系統

- USB
- CD

CEM2000



一路享受音樂不中斷

具備 CD、MP3 和 WMA 音樂播放功能

飛利浦 CEM2000 可讓您在車上輕鬆享受 CD、USB、MP3 隨身聽等各種來源的音樂。這套系統的防盜分離式前面板可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。

享受車內數位音樂

- 使用可攜式 USB 隨身碟直接享受 MP3/WMA 音樂
- CD 播放機和 MP3 連線可播放音樂

設計輕巧，效能卓越

- 超重低音強化功能以電子方式強化低音表現
- 超防震保護，讓您享受音樂不中斷
- 2 波段參數等化器，含 8 組預設設定
- 額外擴大機的音訊輸出
- 內建 4 個 45W 擴大機，呈現優異的音質

與您的車內裝飾融為一體

- 漫射指示照明，輕鬆插入 CD
- 高對比 LCD，讓您享有完美的觀賞體驗
- 依資料夾或歌曲瀏覽功能，可讓您立即搜尋或快速存取
- 分離式前面板與關閉功能，提供防盜安全保護

PHILIPS

焦點

DBB 動態低音強化



啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。

漫射指示照明



黑暗中很難把 CD 放進汽車音響嗎？有了飛利浦的創新設計，您的光碟插槽開口處四週都有光線散佈，清楚引導您更輕鬆快速地插入 CD。

高對比 LCD 高對比 LCD

依資料夾或歌曲瀏覽



利用這項功能，您可以瀏覽歌曲及資料夾 (USB/SDHC 裝置的常見內容)，讓您更迅速地尋找歌

曲或專輯。利用專用的資料夾 / 歌曲按鈕，只需進行三個步驟就可以完成搜尋：按下資料夾 / 歌曲、轉動音量旋鈕、按下以進行選擇。如此簡單的程序可讓您快速又輕鬆地搜尋音樂，駕車不分心。

具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂



只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。

分離式前面板



分離式前面板與關閉功能，提供防盜安全保護

規格

顯示器

- 類型：高對比黑白 LCD (8 個字元)
- 按鍵燈光：藍色

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB 隨身碟
- 壓縮格式：MP3, WMA
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，交錯掃描，搜尋下一張 / 前一張專輯，搜尋下一首 / 前一首曲目
- ID3 標籤支援：歌曲標題，演出者，專輯
- MP3 位元傳輸速率：32-320kbps 及變動位元速率
- USB Direct 模式：播放 / 暫停，前一首 / 下一首，快速倒帶 / 快轉，重複播放，隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：AM, FM 立體聲
- 自動數位選台
- 調諧器增？功能：自動搜尋與儲存
- 預設電台數目：18 個 (FM)、12 個 (AM)
- RDS：電台名稱，電台資訊，廣播文字，節目類型，新聞，新聞與交通路況，RDS 時鐘設定

音效

- 等化器：2 波段
- 等化器設定：古典，爵士，流行音樂，搖滾，無效果，最佳，電子音樂，使用者定義
- 加強音效：動態低音增強效果
- 輸出功率 (最大)：45W x 4 聲道
- 輸出功率 (RMS)：22 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆，10% T.H.D.)

連線

- USB：USB 2.0 Host
- MP3-Link：適用於可攜式 MP3 音樂播放
- 前置放大器輸出：2 對 RCA (左 / 右)
- 重低音前置放大器輸出：具備增益控制功能

安全性 / 防盜

- 前面板：分離式
- 顯示器關閉：可選擇 10/20 秒

配件


- 遙控器：薄型遙控器，附電池
- 使用者手冊：英文，繁體中文
- 快速入門指南：英文，繁體中文，簡體中文

電源

- 電源供應器：12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：188 x 58 x 190 mm
- 底架：1 Din



發行日期 2013-05-10

版本：4.0.4

12 NC: 8670 000 65143
EAN: 69 23410 70283 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com