



Philips Mikrowieża

Radio internetowe, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W



TAM6805

Wszystko w jednym

Ta kompaktowa mikrowieża typu „wszystko w jednym” z radiem internetowym, funkcją Spotify Connect, Bluetooth i odtwarzaczem płyt CD umożliwia odtwarzanie każdej muzyki. Można także podłączyć inne źródła za pośrednictwem wejścia audio lub USB. Ciesz się bogatszym brzmieniem z mikrowieży, która zmieści się w niemal każdym pomieszczeniu.

Doskonały dźwięk Twojej muzyki

- 2 pełnozakresowe 3-calowe przetworniki. Maksymalna moc wyjściowa 50 W
- Zintegrowany zestaw głośników bass reflex
- Kompaktowa mikrowieża wielofunkcyjna
- Cyfrowa korekcja dźwięku. Wybierz wstępnie skonfigurowany styl dźwięku

Wypełnij pokój dźwiękiem

- Zasilanie sieciowe. Pilot zdalnego sterowania
- Czuj się jak u siebie w domu
- Wymiary jednostki centralnej: 420 x 262 x 140 mm

Jeszcze więcej emocji

- Muzyka, podcasty i inne treści
- Radio internetowe. Radio DAB+ FM
- Spotify Connect. Bluetooth. Wejście audio. Odtwarzacz CD
- Port USB; podłącz starsze źródło lub naładuj telefon
- Klasyczny wygląd. Nowoczesne funkcje

PHILIPS

Zalety

Cała muzyka



Od klasycznych melodii po najnowsze podcasty. Możesz przesyłać strumieniowo sygnał Spotify o najlepszej jakości przez Wi-Fi, korzystając ze Spotify Connect. Możesz także przesyłać strumieniowo listy odtwarzania i inne pliki przez Bluetooth, odtwarzać płyty CD lub łączyć się z innymi źródłami przez wejście audio lub USB.

Radio internetowe, DAB+ FM



Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy stacji na całym świecie i do wszelkiego rodzaju audycji. Cyfrowy tuner gwarantuje krystalicznie czysty odbiór. Istnieje możliwość zaprogramowania ulubionych stacji radio internetowego, DAB+ oraz FM.

Doskonały dźwięk Twojej muzyki



W obudowie mikrowieży wielofunkcyjnej znajdują się dwa głośniki. Przetworniki pełnozakresowe i porty bass reflex zapewniają czysty dźwięk i dobre basy. Maksymalna moc wyjściowa 50 W doskonale nadaje się do kuchni, biur i mniejszych pomieszczeń mieszkalnych.

Klasyczny wygląd

Drewniana obudowa i zintegrowane głośniki wyglądają jak sprzęt retro hi-fi. Kolorowy wyświetlacz pokazuje źródło lub stację, a także okładkę albumu i informacje o utworze. Fakturowane pokrętki umożliwiają sterowanie głośnością, wyborem źródła i strojeniem.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Hip-hop, śpiew chóralny, muzyka symfoniczna czy opera rockowa? Niezależnie od tego, w jakiej muzyce gustujesz, funkcja cyfrowej korekcji dźwięku pozwoli Ci jeszcze bardziej docenić ulubione brzmienia. Wybieraj spośród wstępnie ustawionych stylów dźwięku, aby wydobyć z ulubionej muzyki wszystko, co najlepsze.

Czuj się jak u siebie w domu

Ta zasilana sieciowo mikrowieża doskonale wygląda w każdym pomieszczeniu. Zasięg bezprzewodowy Bluetooth wynosi 10 m. Port USB umożliwia ładowanie inteligentnego urządzenia. Łatwy w obsłudze pilot zapewnia wygodny dostęp do głównych funkcji systemu.

2 pełnozakresowe 3-calowe przetworniki. 50 W

2 pełnozakresowe 3-calowe przetworniki. Maksymalna moc wyjściowa 50 W

Zasilanie sieciowe. Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie sieciowe. Pilot zdalnego sterowania

Kompaktowa mikrowieża wielofunkcyjna

Kompaktowa mikrowieża wielofunkcyjna

Wymiary jednostki centralnej

Wymiary jednostki centralnej: 420 x 262 x 140 mm

Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Wejście audio. Odtwarzacz CD

Port USB

Port USB; podłącz starsze źródło lub naładuj telefon



Dane techniczne

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Regulacja głośności: obrotowa
- Pasmo przenoszenia: 50–20000 Hz, ±3 dB
- Sound mode: Duża moc, Przejrzysty, Jasny, Ciepły, Zrównoważony
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 50 W
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Głośniki

- Średnica przetwornika pełnozakresowego: 7,5 cm
- Liczba pełnozakresowych przetworników: 2
- Konfiguracja przetwornika: Pełny asortyment
- Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0

Możliwości połączeń

- USB: Host USB, Ładowanie maks. 2 A
- Wersja Bluetooth: 4,2
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Pasmo Bluetooth: 10 m (wolna przestrzeń)
- Gniazdo słuchawek: 1 x 3,5 mm
- Wejście audio: 3,5 mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- Standard DLNA: n.d.
- Smart Home: Spotify Connect

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie
- Obsługiwane formaty audio: MP3
- Maks. częstotliwość próbkowania: 24 bity/44,1 kHz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Odłączana antena radiowa (75 omów)
- Pasma tunera: FM, DAB/DAB+, Radio internetowe
- Pamięć stacji: 20 stacji FM, 20 stacji DAB, 40 stacji radia internetowego / podcastów, 10 stacji Spotify

- RDS: Tak.
- Typ tunera: Cyfrowo

Udogodnienia

- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, Wyświetlacz 24-/12-godzinny
- Pilot
- Sposób ładowania: szuflada
- Wyłącznik czasowy
- Typ ekranu: 2,4-calowy wyświetlacz TFT
- Aktualizacja zegara: Radio DAB/internetowe
- Liczba alarmów: 2
- Budzenie: Tak, sygnał dźwiękowy, radio internetowe, DAB, FM

Zgodność

- Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu: Nie

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary opakowania

- Wysokość: 21.6 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Stożące
- Szerokość: 49.2 cm
- Głębokość: 33.8 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10984 1
- Waga brutto: 6.07 kg
- Waga netto: 4.7 kg
- Waga opakowania: 1.37 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewody zasilające (x2), Antena FM, Pilot, 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna
- Przewód zasilający: Długość 1,5 m

Design

- Możliwość montażu ściennego: Nie
- Elementy systemu: Jednostka centralna

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 420 x 140 x 262 mm
- Waga jednostki centralnej: 4,43 kg

