

Philips
2.1 3D Blu-ray home
cinema

HDMI ARC
500 W

HTB3270



Krachtige Surround Sound

ervaar Blu-ray home cinema-geluid

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips home cinema-systeem HTB3270. Geluid van maar liefst 500 W uit zichtbare luidsprekers met dubbele baspijpen en een magistrale 3D Blu-ray-weergave geven home entertainment ongekende power.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 500 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby TrueHD Digital Plus voor HiFi Surround Sound

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit

PHILIPS

Kenmerken

500 W RMS-vermogen



Het RMS-vermogen van 500 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecompromiteerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-

luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX

tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

Modern ontwerp

Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD Digital Plus biedt hoogwaardige audio voor uw home cinema. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand, Automatische volumeregelaar, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 166 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 500 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Audio in, USB
- Aansluitingen aan achterkant: Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Ethernet, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Vaste FM-antenne, USB (alleen voor VOD/BD-LIVE)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Omdoos

- EAN: 87 12581 68171 5
- Lengte: 50.1 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 37.9 cm
- Brutogewicht: 8.7 kg
- Hoogte: 34 cm
- Nettogewicht: 7.56 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.14 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Dynamische lipssynchronisatie
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color
- Gebruiksgemak: DLNA

Vermogen

- Energieverbruik: 80 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 34 cm

- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 50.1 cm
- Diepte: 37.9 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 68171 5
- Brutogewicht: 8.7 kg
- Nettogewicht: 7.56 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.14 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 5.8 cm
- Breedte: 43.5 cm
- Diepte: 28 cm
- Gewicht: 2.61 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 435 x 56,3 x 286, 5 mm
- Voorluidspreker (b x h x d): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (b x h x d): 178 x 300 x 343 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0.53 kg
- Gewicht van de subwoofer: 3,66 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen

Duurzaamheid

- Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 6.1.13

EAN: 87 12581 68171 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.