



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
50 W
Dynamiskt ljus



PX840T

Lyssna på kraftfull musik var du än är med Bluetooth

Philips bärbara PX840T-ljudsystem spelar enkelt upp musik från dina favoritkällor – Bluetooth, USB, CD och FM/MW-radio. Det inbyggda, dynamiska ljussystemet och uteffekten på 50 W ger dig den optimala lyssningsupplevelsen.

Njut av musiken från olika källor

- Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
- USB Direct för MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- FM/MW (AM)-stereomottagare
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Lättanvänd

- Få fart på festen med dynamiskt ljus
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår
- 20 förinställda kanaler

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Total uteffekt på 50 W RMS
- Passiv teknik för bättre prestanda på låga frekvenser
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Funktioner

Strömma musik via Bluetooth™



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.

USB Direct för MP3-musik

USB Direct för MP3-musikuppspelning

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW



MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt

ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

FM/MW (AM)-stereomottagare

FM/MW (AM)-stereomottagare

Lys upp festen



Få fart på festen och lys upp musiken med det dynamiska ljussystemet. Ställ in nattbelysningen med två dynamiska ljuseffekter som lyser direkt från högtalarna. Tänd/släck lamporna genom att vrida på strömbrytaren, utan att missa en enda ton. Lys upp festen som du vill, från avslappnad stämningsbelysning till spännande dansklubbseffekter. Ställ in ton och stämning samtidigt!

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från

lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.



Specifikationer

Ljuduppspelning

- Bluetooth
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelninglägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- USB-uppspelningläge: spola framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, MW (AM)
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)
- Uteffekt: Totalt 50 W (max.)

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2 fullregister + 2 passiva element

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

- USB: USB-värd
- Ljulingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: toppmatad
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Effekt

- Strömförsörjning: Växelström eller batteri
- Nätström: Växelström 100?240 V
- Batterityp: D-storlek (LR20)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 8

Tillbehör

- Kablar/anslutning: Nätadapter
- Garanti: Garantibevis
- Övrigt: Bruksanvisning

Mått

- Produktmått (B x D x H): 523 x 223 x 210 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 560 x 265 x 265 mm
- Produktvikt: 3,8 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4,8 kg



Publiceringsdatum
2022-05-11

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com