

Philips
Brezžični zvočnik

Bluetooth®

Izhodna moč 4 W
10-urna avtonomija predvajanja

TAVS300



Sodoben, vendar retro

Predvajate po svoje. Ta zvočnik Bluetooth retro videza je mogoče enostavno prenašati s seboj. Ponaša se z 10-urno avtonomijo predvajanja, jasnim zvokom priključkom in aux-in za povezavo s katerikoli virom. Pristne podrobnosti 50-ih let prejšnjega stoletja v lesu in z dodatki iz bakra za popolno brezčasnost.

Retro slog. Sodobna zmogljivost.

- Starinsko leseno ohišje. Podrobnosti iz 50-ih let prejšnjega stoletja
- Gumbi in gumb za nastavitvev glasnosti v barvi medenine
- 10-urna avtonomija predvajanja
- Vhod Aux-in. Omogoča priklop s skoraj vsakim virom

Prilagojeno za današnji čas

- Čist, podroben zvok. 1,75-palčna (4,45 cm) zvočna enota polnega razpona.
- Pasivna membrana za ojačanje nizkih tonov
- Izhodna moč 4 W
- Doseg brezžične povezave do 10 m

Enostavno združevanje. Enostavno poslušanje.

- Gumbi zvočnika za predvajanje/začasno zaustavitev, napajanje/vir, Bluetooth
- Polnjenje prek povezave USB. Kabel Micro USB je priložen.
- Dimenzije: pribl. 111 × 53 × 88 mm
- Teža: 275 g

PHILIPS

Specifikacije

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Vodnik za hitro namestitev, Garancijski list – velja po vsem svetu
- Kabel: Kabel USB za polnjenje

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 4 W
- Glasbeni sistem: Mono

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Različica Bluetootha: 5
- Avdio vhod (3,5 mm)

Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: do 10 h

Združljivost

- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: do iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ali starejši

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Teža izdelka: 0,275 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,473 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

Značilnosti

Pristno starinsko

Ta zvočnik z vmesnikom Bluetooth retro slog je videti, kot bi ga kupili v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Starinsko leseno ohišje. Gumbi za nastavitve glasnosti in mrežica zvočnika v medeninasti barvi. Podrobnosti iz časov, ko je bil najpopularnejši jazz in je bil rock and roll še v povojih.

10-urna avtonomija predvajanja

Povsem napolnjena baterija se ponaša s 10-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega MicroUSB kabla traja približno 4 ure. Z enostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripravi zvočnik za seznanitev s svojo napravo Bluetooth.

Čist zvok. Udarni nizki toni

Od klasične glasbe do elektronike. Samo zato, ker je zvočnik videti "hip", še ne pomeni, da je primeren samo za ta slog. Karkoli že poslušate vam 1,75-palčni zvočnik polnega razpona nudi čist in podroben zvok. Pasivna membrana skrbi za ojačanje nizkih tonov in dodaten užitek pri nizkih tonih.

Enostavno poslušanje

Gumb za predvajanje/začasno zaustavitev na vrhu zvočnika skrbi za enostavno upravljanje glasbe, med predvajanjem, hkrati pa glasnost upravljate z gumbom starinskega videza. Ko je zvočnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop za preklapljanje med viri. Območje zaznavanja brezžičnega omrežja je 10 m: popolno za počasne popoldneve na vrtu ali v parku.

Vsa vaša glasba. Katerikoli vir.

3,5 mm vhodni zvočni priključek aux-in na hrbtni strani zvočnika omogoča povezavo skoraj s katerikoli napravo. Gramofon, MP3-predvajalnik, CD-predvajalnik: če le imate pravi kabel, lahko predvajate svojo celotno knjižnico.



Datum izdaje 2022-05-15

Različica: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694
EAN: 48 95229 10127 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com