



Philips
Bezdrátový telefon
v designu Linea V

25minutový záznamník
1,8" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon



M3551B

Nejelegantnější připojení

V přesné konstrukci svítidla Philips LINEA V hraje design zásadní roli. Hranaté tvary doplňují ikonickou siluetu. Elegantní konstrukční opory nabízejí chytré funkce a pohodlí, díky nimž se jedná o skvost, který zkrátka musíte mít.

Vytříbený design s vysoce kvalitním provedením

- Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa
- Kalibrovaná, hladce zapuštěná tlačítka pro přesné vytáčení
- Nabíjení telefonu z obou stran

Dokonalé telefonování

- Dvouřádkový reverzní displej s vysokým kontrastem 4,6 cm (1,8")
- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
- Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
- Nastavení soukromí: blokování hovorů
- Užijte si až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Až 25 minut vzkazů na záznamníku
- Zůstaňte ve spojení i během výpadků napájení díky power bance micro-USB

Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyařování nulové

PHILIPS

Přednosti

Reverzní displej 4,6 cm (1,8")

Vysoce kontrastní reverzní displej LCD typu bílá na černé zajišťuje snadné čtení rovněž se dobře doplňuje s celkově elegantním designem.

Telefonní seznam na 50 jmen

Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů

Kalibrovaná klávesnice

Kalibrovaná klávesnice umožňuje přesné stisknutí každé klávesy při vytáčení čísla nebo vkládání kontaktu do telefonního seznamu. Podrobná studie materiálů a struktury klávesnice i rozsáhlé testy uživatelů ukázaly přesnou rovnováhu mezi silou stisknutí klávesy a odezvou klávesy pro zajištění přesného vytáčení.

Kompaktní tvar

Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa

Hlasitý telefon

V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Bezproblémové nabíjení

Nabíjení telefonu z obou stran

Velmi kvalitní zvuk

Vysoce kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování přináší vynikající zvuk. Stavíme na mnoha desetiletích zkušeností a revolučních inovací ve vývoji Hi-Fi audio výrobků a špičkových sluchátek a zajišťujeme vynikající kvalitu hlasu v telefonech DECT. Pokud jde o zlepšování kvality zvuku, myslí naši akustičtí technici a architekti úplně na všechno: vysoce kvalitní součásti, digitální zpracování signálu, přesný akustický design, pokročilé testování a jemné vyladění. Vše dohromady přináší ostrý, čistý a autentický zvuk. Je to zvuk tak kvalitní a přirozený, že máte pocit, jako byste byli přímo na místě.

Konektor micro USB

Integrovaná patice pro konektor micro USB na základní jednotce zajišťuje, že telefon bude nabitý prostřednictvím předem nabité power banky, což vám umožní telefonovat i při výpadku napájení. Funkce nabíjení přes power banku podporuje většinu typů power bank, které mají minimální výstupní výkon méně než 85 mA bez automatického vypnutí. Power banky se prodávají samostatně.

Nastavení soukromí

Ceníte si soukromí a klidu v pohodlí domova? Seznam blokování blokuje příchozí hovory z konkrétních čísel nebo z čísel začínajících určitými číslicemi, takže nepřijímáte nechtěné hovory. Můžete zablokovat až 4 sady čísel. Každá sada může obsahovat 1 až 24 číslic. Pokud číslo příchozího hovoru začíná

kteroukoli z těchto číselných sad, nebo se jedná o přesná čísla, která jste se rozhodli zablokovat, telefon vám nezazvoní. Díky blokování hovorů vás už nemusí překvapit drahé účty za telefon: zablokujete hovory na konkrétní čísla začínající určitými číslicemi (například čísla, kde přijetím platíte hovor).

Až 10 hodin hovoru

Užijte si až 10 hodin hovoru na jedno nabití

Až 25minutový záznam

Díky až 25 minutám nahrávání na záznamníku už se vám nikdy nestane, že byste zmeškali důležitou zprávu.

Režim ECO+



ZERO
power
emission

Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Zobrazení data / času
- Indikace nabíjení baterie
- Indikace úrovně signálu
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Počet tlačítek: 20
- Podsvětlená klávesnice: Světlo oranžová
- Podsvícená klávesnice
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Budíky: Budík
- Až 10 hodin hovoru
- Až 180 hodin pohotovostního režimu
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka síťové šňůry: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Blokování volajících / Seznam blokovanych*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Upozornění na události: Pro stavy událostí

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"
- Typ displeje: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony tlačítek
- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Bílá

Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: Až 25 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva
- Ovládání záznamníku: pouze ze sluchátka
- Ovládání záznamníku
- Sledování hovorů: Ano, ze sluchátka

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: 2x nabíjecí baterie AAA NiMH
- Napájení ze sítě: Strž. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,75 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Hrubá hmotnost: 0,498 kg
- Čistá hmotnost: 0,344 kg
- Hmotnost obalu: 0,154 kg
- EAN: 48 95229 10342 9

Nabíjení prostřednictvím USB

- Ano



Datum vydání 2022-06-29

Verze: 6.2.4

12 NC: 8670 001 63645
EAN: 48 95229 10342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

**Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.