

# PHILIPS

## 智能插座

1000 Series

TAI1132/93



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



### 产品概述

无线红外控制模块是一款集智能插座、红外学习与控制、WiFi无线通讯等多种功能于一身的智能产品。模块拥有电源通断功能，可以接壁挂式红外空调等大功率设备，搭配中控主机，可通过App远程控制电源通断。模块可学习市场上各类红外控制型设备的红外码，并能发射所学红外码进行设备控制。具备场景联动功能，日程安排，赋予传统冰冷的家电设备智慧。

### 功能说明

- **智能插座模式：**插座具备对插孔电源的输出控制功能，具备过温过载保护，不仅能以本地按钮控制，更可搭配中央控制主机，使用移动应用App远程控制输出。
- **WiFi通讯：**支持基于Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 的无线通讯，避免有线通讯时的繁杂布线，只需有国标16A插座即可即插即用，方便安装使用。
- **红外学习：**支持红外学习，强大的红外学习能力使学习市场上各类红外控制型设备的红外码成为可能。
- **智慧场景：**以场景联动模块，即可实现场景联动红外控制，以及模块插孔本身的输出通断控制。
- **红外控制：**支持按智慧场景联动发出所学的红外控制码以进行设备控制，赋予传统冰冷的家电设备智慧。接入中央控制主机，使用移动应用App即可对红外设备智慧控制。

### 注意事项

- 为确保正确使用本产品，墙面开关必须由专业电工安装拆卸
- 安装或拆卸墙面开关前必须要切断电源总闸，以防触电
- 安装或拆卸本产品所控制的灯或灯具前必须要切断电源总闸以防触电
- 本产品在安装和使用过程中需要远离火源和水源
- 本产品不能在潮湿环境中使用（比如浴室）

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

TAI1132/93



## 技术参数

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 智能插座                          |
| 额定电压 | 220VAC, 50Hz                  |
| 控制通道 | 1路, 最大16A                     |
| 无线协议 | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| 红外控制 | 0~10m                         |
| 工作温度 | -10°C~40°C                    |
| 工作湿度 | ≤90%RH (无冷凝)                  |
| 产品尺寸 | 84mmx55mmx33.5mm              |

## 使用说明

每段通讯网络上可以支持32个节点，当段通讯网络装置数量超过32个则需要增加网桥，当装置数量不超过32个，而通讯距离总长超过400米，需增加网桥用于延长通信距离。控制系统通讯网络使用Rvvp4 x0.7 5作为通讯线缆。

|      |     |    |    |     |
|------|-----|----|----|-----|
| 端子标注 | 24V | S  | N  | GND |
| 端子颜色 | 棕色  | 黑色 | 黄色 | 蓝色  |

