



Philips
Φορητό MP3-CD Player

EXP2465



Απολαύστε αδιάκοπη μουσική από MP3

με ακουστικά ραδιοφώνου FM

Βρείτε το ρυθμό σας με τα MP3-CD player eXp2465 και απολαύστε 10 ώρες μουσικής χωρίς αναπηδήσεις από ένα MP3-CD. Ένα από τα πιο δημοφιλή player που διαθέτει διπλή έγχρωμη οθόνη και αποτελεί ιδανική επιλογή για να απολαμβάνετε εύκολα και χωρίς κόπο μουσική κατά τις μετακινήσεις σας.

Η απόλυτη ηχητική εμπειρία

- Απολαύστε μέχρι 10 ώρες μουσικής σε ένα MP3-CD
- Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW
- Ακουστικό ραδιοφώνου FM για χρήση με οποιοδήποτε φορητό audio player

Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς

- Magic ESP™ 100 δευτερολέπτων

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για πλούσια μπάσα

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές**Ήχος**

- Μετατροπές D/A: 1 bit
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Ισχύς: 2 x 4 mW RMS
- Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό
- Ακουστική ανάδραση: ναι

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατ. προγραμματισμού 50 κομματιών, Αναμονή, Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη ενός/άλμπουμ/όλων, Λειτουργία shuffle άλμπουμ/όλων
- Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45 δευτερόλεπτα
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 δευτερόλεπτα
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Έξοδος: 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: LCD
- Ενδείξεις: αριθμός άλμπουμ, κατάσταση μπαταριών, Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, ώρα, κομμάτι

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Εύρος συχνότητας: 87,5 - 108 MHz
- Ζώνες δέκτη: FM

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: AY3162 (400 mA)
- Ακουστικά: Ακουστικά ραδιοφώνου FM AE500
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 340 x 165 x 248 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,3 κ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 6
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 241 x 55 x 152 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 140x140x27,5 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,2 κ.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: AA, LR6, UM3

Κύρια σημεία προϊόντος**Ακουστικά ραδιοφώνου FM**

Ακούστε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς το φορητό audio player με δέκτη FM. Αυτός ο συνδυασμός δέκτη και ακουστικών σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική FM. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο και να τα συνδέσετε στο φορητό σας audio player για να απολαύσετε μουσική της επιλογής σας. 15 ώρες non-stop μουσικής FM χάρη στην μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-10-29

Έκδοση: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
* Βασίζεται σε κωδικοποίηση MP3 128 Kbps.