



„Philips“
garsiakalbių sistema

skirta „iPod“ / „iPhone“

AD440



Mėgaukitės muzika iš savo „iPod“ / „iPhone“

Ši prisijungimo sistema, į kurią integruoti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, suteiks galimybę klausytis sodrių žemųjų dažnių ir galingo garso. Naudodamiesi išmania prijungimo stotele galėsite krauti „iPod“ ar „iPhone“ neišėmę jo iš apsauginio dėklo.

Labai aiškus garsas

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
- 8 W RMS bendra išvesties galia

Mėgaukitės mėgstama muzika

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Modernus universalumas

- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- Veikia iš elektros lizdo arba baterijų, todėl galėsite pastatyti bet kur
- Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

PHILIPS
genialu ir paprasta

Specifikacijos

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (3-oji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta)

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S

Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Išvesties galia: 8 W RMS

Prijungimo galimybė

- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė



Įvestis

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Baterijos tipas: AA / LR6 šarminės
- Maitinimo elementų skaičius: 4

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris

Patogumas

- Įkrovimo prietaisai: „iPod“, „iPhone“

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 264 x 74 x 94 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 354 x 108 x 127 mm
- Gaminio svoris: 0,9 kg
- Svoris su pakuote: 1,4 kg

Ypatybės

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonnuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle



Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.



Išleidimo data 2013-02-12

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 95728
EAN: 87 12581 66136 6

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com