

Philips
Minichaîne hi-fi MP3



FWM352



Lecture MP3 avec qualité sonore exceptionnelle

Tous vos besoins musicaux seront satisfaits avec cette minichaîne hi-fi MP3 FWM352 qui offre une excellente qualité de son, sans parler de la liberté de savourer 30 heures de musique en MP3. Sa convivialité en fait un appareil vraiment agréable à utiliser !

Pour une expérience sonore enrichie

- Puissance musicale 2x30 W RMS/2x60 W
- Système d'enceintes Bass Reflex large bande

Plus de musique, plus de plaisir

- Changeur 3 CD pour lecture de CD-WMA/MP3
- 30 h de lecture de musique CD-MP3
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal
- Platine cassettes stéréo

Préréglages son personnalisés

- Suramplification des basses 3 niveaux
- Définition optimisée des styles musicaux

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Son

- **Puissance de sortie:** Puissance musicale 2x60 W (2x30 W RMS)
- **Accentuation du son:** Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Contrôle numérique du son 4 modes

Enceintes

- **Enceinte principale:** Haut-parleur de graves 5,25", Large bande, Système d'enceintes Bass Reflex
- **Nombre d'enceintes:** 2

Lecture audio

- **Type de changeur:** Changeur 3 CD
- **Nombre de disques:** 3
- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Compatible ID3-Tag**
- **Modes de lecture des disques:** Répétition/I piste/disque/programme, Lecture aléatoire
- **Pistes programmables:** 40
- **technologie platine cassettes:** Mécanique
- **Modes de lecture des cassettes:** Retour/Avance rapide
- **Nombre de platines:** 1

Enregistrement audio

- **Support d'enregistrement:** Casette

Tuner/Réception/Transmission

- **Réglage numérique auto**
- **Présélections:** 40
- **Bandes du tuner:** FM, MW
- **Tuner - améliorations:** Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Connectivité

- **Entrée AUX:** Entrée ligne
- **Casque:** 3,5 mm
- **Microphone:** Prise pour microphone
- **Autres connexions:** Antenne FM, Antenne MW

Confort

- **Alarmes:** Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable
- **Horloge:** Sur affichage principal
- **Type d'affichage:** FTD
- **mode veille Eco:** 1 W
- **Indications:** Mode DIM
- **Karaoké:** Volume MIC

Accessoires

- **Accessoires fournis:** Antenne FM/MW
- **Télécommande:** 21 touches
- **Livret de garantie:** Version internationale
- **Manuel d'utilisation:** Imprimé en 16 langues

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 265 x 310 x 326 mm
- **Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):** 222 x 310 x 220 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 570 x 413 x 496 mm
- **Poids (emballage compris):** 14 kg

Alimentation

- **Alimentation:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Consommation en veille:** < 1 W

Points forts du produit

Puissance musicale 2x30 W RMS/2x60 W

Enceinte Bass Reflex large bande

Changeur 3 CD pour CD-WMA/MP3

30 heures de lecture de CD-MP3

Tuner numérique 40 présélections

Platine cassettes stéréo

Suramplification des basses 3 niveaux

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.



Date de publication
2009-01-21

Version: 1.0.4

12 NC: 9073 100 13145
EAN: 87 10895 941 12 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com