



Philips
CD-afspiller

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Bånd
12 W

AZB798T

Kraftfuld bærbar lyd

med 12 W RMS samlet udgangseffekt

Den transportable CD Soundmachine fra Philips er et kraftfuldt alt-i-ét lydsystem, som du kan tage med overalt. Den sætter din musik fri fra forskellige kilder – Bluetooth, USB, CD, kassettebånd, DAB+ og FM-radio.

Nyd din musik fra flere kilder

- Streame musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone
- DAB+, DAB og FM til komplette radiooplevelser
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Kassettebåndoptager med automatisk stop
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Nem at anvende

- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort
- Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Stream musik via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

DAB+, DAB og FM

DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale med DAB+ eller DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Specifikationer

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- Profiler: A2DP, AVRCP

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Kassettebåndoptager-teknologi: mekanisk
- Kassettebåndoptager(e): 1
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- Lydindgang (3,5 mm)

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling
- DAB/DAB+: Infodisplay, Menu, Smart Scan

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i to trin
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)
- Maks. udgangseffekt (RMS): 12 W

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerfunktioner: To-vejs basreflekshøjttaler
- Højttalergitterets finish: metal

Komfort

- Displaytype: LCD-display med baggrundslys
- Indlæsningstype: top

Strøm

- Antal batterier: 6 x LR20 til hovedsæt (medfølger ikke), 1 x AAA til RC (medfølger)
- Strømtype: 220 - 240 V

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Garanti: Garantibevis
- Brugervejledning
- Netledning

Mål

- Produktmål (B x D x H): 435 x 270 x 170 mm
- Emballagemål (B x D x H): 468 x 198 x 310 mm
- Produktvægt: 3 kg
- Vægt inkl. emballage: 4 kg



Udgivelsesdato
2022-05-11

Version: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.