



Philips  
Бездротові навушники

32-мм динаміки/закритого типу

Накладні  
М'які амбушури

**TAKH402PK**

## Сяйте, як зірка

Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню.

### Готові для вас

- Комфортні амбушури і м'яка дуга на голову. Ідеальні для маленьких вух
- Амбушури можна персоналізувати. Наклейки в комплекті
- Конструкція для плоского і компактного складання. Легке зберігання

### Відтворення там, де прийдеться

- Гнучка і регульована дуга на голову. Можна повертати і згинати
- Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth
- Зручне кнопкове керування

### 20 годин відтворення. Безпечний звук. Яскраве підсвічування.

- 20 годин відтворення. Жодних дротів, жодного заплутування
- 32-мм акустичні динаміки. Чіткий звук
- Панелі зі світлодіодним підсвічуванням на амбушурах
- Обмеження гучності до 85 дБ

# PHILIPS

## Специфікації

### Звук

- Акустична система: Закрита
- Діаметр динаміків: 32 мм
- Мембрана: ПЕТ
- Опір: 32 Ом
- Тип магніту: NdFeB
- Частотна характеристика: 20–20 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 10 мВт
- Чутливість: 95 дБ
- Тип: динамічний

### Під'єднання

- Мікрофон: Вбудований мікрофон
- Версія Bluetooth: 5,0
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Максимальний діапазон: До 10 м

### Зовнішня коробка

- Довжина: 23.5 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 19.6 см
- Вага бруто: 0.796 кг
- Висота: 16.1 см
- Код GTIN: 1 48 95229 10094 4
- Вага нетто: 0.369 кг
- Вага тари: 0.427 кг

### Зручність

- Керування викликами: Утримання виклику, Відповідь на виклик/завершення виклику, Відхилення виклику
- Регулятор гучності

### Потужність

- Тип батареї: Літій-полімерна
- Тривалість відтворення музики: 20 годин(-и)
- Час очікування: 800 годин
- Час розмови: 20 годин

### Розміри упаковки

- Висота: 20 см
- Ширина: 17 см
- Глибина: 4.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 10094 7
- Вага бруто: 0.215 кг
- Вага нетто: 0.123 кг
- Вага тари: 0.092 кг

### Аксесуари

- Короткий посібник
- USB-кабель

### Конструкція

- Колір: Рожевий

### Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 3,5 x 15 x 16 мм
- Вага виробу: 0,114 кг
- Довжина дуги гарнітури: 300 - 360 мм

### UPC

- UPC: 8 40063 20039 5

## Основні

### 20 годин відтворення.

Від легких швидких прогулянок до перегляду екрана протягом тижня – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники. Вони отримають 20 годин відтворення після одного заряджання – а цього достатньо для розваг протягом кількох днів чи довше.

### 32-мм акустичні динаміки.

Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленими мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

### Комфортні амбушури і м'яка дуга на голову

М'які амбушури та м'яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.

### Амбушури можна персоналізувати.

У комплекті навіть набір наклейок, тому діти можуть прикрасити ці навушники, як їм сподобається!

### Конструкція для компактного складання.

Ці бездротові дитячі накладні навушники мають розумну конструкцію, що складається в двох напрямках. Їх можна пласко скласти, щоб зберігати в шухляді у спальні. Або ж їх можна скласти пласко і всередину, щоб створити компактну конструкцію, яка поміститься в кишені куртки чи сумки.

### Гнучка і регульована дуга на голову

Міцну гнучку дугу на голову легко налаштувати, вона достатньо міцна і витримає носіння в напалічнику чи падіння на підлогу. Її можна навіть сильно вигнути і не зламати. Що б діти не виробляли, їхні навушники залишаться цілими.

### Панелі зі світлодіодним підсвічуванням

Амбушури мають світлодіодні панелі, які світяться, що додає штрихів модному стилю. В наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикає між варіантами підсвічування.

### Розумне спарення.

Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам'ятовують останній під'єднаний пристрій.

### Зручне кнопкове керування

Зручна кнопка дозволяє дітям легко прийняти виклик, пропустити доріжку чи призупинити її під час прослуховування – усе це, не торкаючись смартфона. Кнопку гучності на основі амбушури легко досягнути, так само як і кнопку світлодіодної підсвітки.

### Обмеження гучності до 85 дБ

Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленими мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 4.3.3

EAN: 48 95229 10094 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)