

Philips  
Портативен DVD плейър



PET836



## Тънко устройство и слот за DVD

с вграден цифров телевизионен приемник

Магията на киното и музиката оживява на таблетния Philips PET836 с 8,5" LCD дисплей. Гледайте цифрови телевизионни програми със свободен ефирен достъп с цифровия телевизионен приемник. Приложени са система за монтиране в кола Smart Car Mount и USB съединител.

### Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

### Насладете се на този цифров интерактивен телевизионен феномен

- Поддръжка на DVB-T за цифрови Free-to-Air телевизионни и радио канали
- Електронен наръчник на програми (EPG) за 7 дни
- Поддръжка на функциите за директен телетекст и субтитри

### За максимално удобство

- Наслаждавайте се на 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия\*
- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване
- Връзка по USB за показване на снимки и възпроизвеждане на музика от USB устройства
- Приложена е предпазна торбичка

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Възпроизвеждане на DVD, DivX и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

### Поддръжка на DVB-T

Разширете забавленията си и гледайте безплатно програми от цифрови канали. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, Цифрово видео излъчване - ефирно) можете да приемате безплатни цифрови телевизионни и радио програми в Европа. Сигналят е от край до край цифров, без междинно преобразуване в аналогов, за да се запази възможно най-високото му качество.

### Практично монтиране в автомобил

За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Уникалната система за

практично монтиране в автомобил осигурява лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.

### Връзка по USB за снимки и музика

Просто включете вашето портативно устройство към USB порта на портативния си DVD плейър Philips, за да възпроизведете направо през USB или изберете цифровите си музикални записи или фотографии. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Размер на екрана по диагонал (инча): 8,5 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Време на отговор (типично): 30 мс
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци

## Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >76dB (линеен изход), >62dB (вградени високоговорители)

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, екранно меню, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: MPEG4, Divx

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

## Възможности за свързване

- Свързване на телевизора: Антена

- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- AV вход: Композитно (CVBS) x1
- USB
- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- вход за прав ток (DC): 9V

## Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

## Тунер/приемане/предаване

- DVB: DVB наземна\*

## Видеодекодиране

- Съотношение на размера на картината: 16:9, 4:3
- Приемане-демодалация: COFDM 2K/8K, Съвместима с MPEG-2 DVB, Мрежа: MFN/SFN, QPSK

## Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC вход 9V; 100-240V, 50/60Hz
- Кабели: 1 x AV кабел
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12VDC
- Дистанционно управление: AY5506 тънко дистанционно
- Ръководство за потребителя: Много езици
- Практично монтиране в автомобил: 1 бр.
- Торбичка: Предпазен калъф
- Акcesoари в комплектацията: Ефирна антена

## Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 256 x 170 x 34,5 мм
- Тегло на изделието: 1,1 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 298 x 295 x 63 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Габарити на кашона: 305 x 308 x 200 мм
- Тегло на общия кашон: 5,9 кг
- Тип опаковка: D-box



Дата на издаване  
2012-04-30

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687  
EAN: 87 12581 45860 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

\* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.

\* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.