



Philips  
Sistema musicale micro

Bluetooth®

DVD, DivX  
CD, USB, FM  
70 W max



BTD2180

# Audio per la tua casa

Ossessionati dall'audio

Ascolta la musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth®. Il sistema audio Philips riproduce anche DVD, titoli Divx, CD e CD MP3. Goditi la tua musica preferita con uno stile autentico.

## Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- controllo audio digitale
- Potenza massima in uscita 70 W RMS

## Semplicità d'uso

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Sintonizzazione FM digitale fino a 20 stazioni
- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Funzioni di timer sveglia/spengimento automatico

## Guarda i film e ascolta la musica che preferisci

- Riproduce DVD, (S)VCD, CD-MP3, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- Funzione Karaoke per ore e ore di divertimento con i tuoi amici

# PHILIPS

## In evidenza

### Streaming wireless di file musicali

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più

profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balanced, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

### Karaoke per ore ed ore di divertimento



Funzione Karaoke per ore e ore di divertimento con i tuoi amici

# Specifiche

## Audio

- Funzioni audio avanzate: controllo audio digitale
- Sistema audio: Dolby Digital
- Massima potenza in uscita (RMS): 70 W

## Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 4" con dome tweeter

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DivX, DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, PBC, Rallentatore, Zoom, Controllo genitori, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Riprendi riproduzione dall'arresto
- Regione DVD: 2
- Video migliorato: Scansione progressiva

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/programma, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Stop

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Presentazione con riproduzione MP3
- Supporti di riproduzione: CD immagini, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- Stazioni preimpostate: 20

## Connettività

- Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch giallo), Component Y Pb Pr (cinch)
- Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R)
- USB: Porta USB
- Profili Bluetooth: A2DP
- Microfono: Collegamento microfono

## Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Indicazioni: Modalità DIM

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), Cavo di alimentazione CA
- Manuale utente: Multilingue
- Telecomando

## Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 6,7 Kg
- Profondità unità principale: 220,4 mm
- Altezza unità principale: 119 mm
- Larghezza unità principale: 180 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 140 x 185 mm
- Altezza altoparlante principale: 260 mm
- Spessore imballo: 208 mm
- Altezza imballo: 315 mm
- Larghezza imballo: 663 mm

## Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz



Data di rilascio  
2017-01-19

Versione: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397  
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)