



Philips  
Sistema docking con  
altoparlanti Bluetooth®

per iPod/iPhone  
alimentato da CA/batteria



DS7530

## Fatto per viaggiare

con questo sistema docking con altoparlanti

Compatti ed altamente portatili, questi altoparlanti DS7530/12 non sono certo da sottovalutare in termini di prestazioni. Progettati per viaggiare, diffondono l'audio dal tuo iPod/iPhone con molta potenza e offrono la massima comodità grazie allo streaming wireless.

### Audio potente

- Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni
- DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche
- Potenza totale in uscita 10 W RMS

### Fatto per viaggiare

- Design elegante, sottile e compatto per qualsiasi cartella per documenti

### Portatile e versatile

- Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
- Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

# PHILIPS

Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®  
per iPod/iPhone alimentato da CA/batteria

## Specifiche

### Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, iPod 5a generazione, iPod con display a colori

### Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### App. per iPod/iPhone

- Nome appl.: DockStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o versioni successive
- Oltre 7000 stazioni radio su Internet
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Impostazioni audio: Equalizzatore a 5 bande, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico

### Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP
- gamma Bluetooth: in linea retta, 10 m
- Versione Bluetooth: 2,1

### Audio

- Potenza in uscita (RMS): 10 W
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù

### Altoparlanti

- Magneti in neodimio

### Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Batteria
- Tipo di batteria: AA (LR6)
- Numero di batterie: 4
- Tempo di durata della batteria: 10 ora

### Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 311 x 38 x 111 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 431 x 76 x 163 mm
- Peso del prodotto: 0,28 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,08 Kg



DS7530/12

## In evidenza

### Tecnologia wOOx



Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio  
2015-06-02

Versione: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611  
EAN: 87 12581 65244 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)