



Philips Prestigo
Univerzální dálkový
ovladač

8 v 1

PRESTIGO



SRU6008

Zjednodušeno veškeré ovládání

Plná funkčnost pouze s těmi tlačítky, která potřebujete

Je čas dát stranou všechny ty dálkové ovladače! Ovladač Prestigo SRU6008 ovládá až 8 zařízení v jednom a prostřednictvím snadno přístupného LCD displeje nabízí pouze ta tlačítka, která potřebujete. Nastavte ovladač Prestigo pomocí počítače a vychutnejte si domácí zábavu.

Intuitivní navigace

- Snadný přístup ke konkrétním funkcím prostřednictvím 3,8cm LCD displeje
- Podsvícená tlačítka pro ovládání zařízení za šera

Rychlý a snadný přístup k zábavě

- Akce určené k ovládání většího množství zařízení

Jednoduché a snadné nastavení

- Ovládejte jakékoli zařízení téměř jakékoli značky
- Aktualizace softwaru prostřednictvím Internetu
- Snadné počítačové nastavení v několika jednoduchých krocích, pro systémy Windows i Mac



PHILIPS

Přednosti

Ovládejte téměř jakékoli zařízení



Databáze infračervených kódů ovladače Prestigo s více než 300 000 zařízeními umožňuje ovládat téměř všechna zařízení na dnešním trhu – bez ohledu na model nebo značku. Pomocí počítačového nastavení se pro zařízení z databáze zvolí správný infračervený kód.

3,8cm LCD displej



Dálkový ovladač je vybaven 3,8cm LCD displejem (96 x 64 pixelů). Méně používaná tlačítka jsou dostupná na displeji, takže si můžete přidávat svá vlastní tlačítka nebo odebrat ta, která nepotřebujete.

Ovládání vycházející z akcí

Spouštějte své aktivity domácí zábavy stiskem jediného tlačítka namísto ovládání jednotlivých zařízení v samostatných krocích. Jednoduše stiskněte tlačítko aktivity, například „Sledování filmu“, a ovladač Prestigo automaticky zapne různá zařízení ke sledování filmu – například televizor, přehrávač DVD a systém domácího kina.

Možnost budoucích vylepšení



Software Philips Configo automaticky oznamuje dostupnost aktualizací online pro ovladač Prestigo. Software Configo tyto aktualizace stáhne a postará se o jejich instalaci.

Snadné počítačové nastavení



Připojte dálkový ovladač Prestigo k počítači nebo k počítači Mac prostřednictvím připojení USB a proveďte snadné počítačové nastavení ve svém jazyce. Přizpůsobte si všechny funkce v několika jednoduchých krocích.

Podsvícená tlačítka



Osvětlená klávesnice usnadňuje ovládání všech zařízení, dokonce i za šera.

Specifikace

Příslušenství

- Kabel USB: 1,2 m

Pohodlí

- Podsvícená tlačítka: Ano
- Indikace vybité baterie: Ano
- Typ displeje: LCD
- Počet činností: 8
- Počet zařízení: 8
- Online aktualizace: k dispozici
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Fínština, Francouzská, Německá, Řecká, Italská, Norština, Portugalská, Španělská, Švédština
- Podporovaná zařízení: ZESILOVAČ, Audiosystém, Blu-ray přehrávač, Kabel, CD/MD, Přijímač digitální televize DVB-T/S, DVD, DVD rekordér, Kombinace DVD přehrávač - videorekordér, Kombinace DVD rekordér - HDD, Přijímač digitálních médií, Herní konzola, Přehrávač HD-DVD, HTS, Rekordér s pevným diskem, Domácí kino, Dok pro přehrávač MP3, Minidisk, PC, Projektor (infračervené DO), PŘIJÍMAČ, SAT, MAGNETOFON, Televize, Kombinace televizor - DVD přehrávač, Kombinace televizor - videorekordér, Kombinace televizor - videorekordér - DVD přehrávač, Tuner, Disk VCD, Laser Disk, Videorekordér

Infračervený přenos

- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)

Spotřeba

- Baterie dodávány s přístrojem: Ano

Nastavení

- Způsob nastavení: Nastavení počítače



Datum vydání 2013-09-18

Verze: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 87 12581 50852 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com