

Philips Showline  
Media Center

Showline

MCP9350I



## Die gesamte Welt der Unterhaltung in Ihrem Wohnzimmer

### Überall im Haus

Ein leistungsstarkes Media Center für Fernseher, Internet, Musik, Video, Foto und vieles mehr gemütlich in Ihrem Wohnzimmer oder überall im Haus.

#### Eine neue Dimension für besseres Seherlebnis

- Digital Natural Motion für ruckelfreie Bilder
- Bewegungsadaptives De-Interlacing für gestochen scharfe Bilder
- High Definition-Wiedergabe

#### Extrem komfortabel

- Dual-Tuner: Aufnahme von Kanal bei gleichzeitiger Wiedergabe von Kanal 2
- Direkter Zugriff auf zentral gespeicherte Videos, Musik und Fotos
- LikeMusic: Ihr privater DJ zur Abstimmung der Musik auf Ihre Stimmung

#### Passend zu Ihrer Einrichtung

- Horizontales Design passend zu Ihrem Fernseher
- Einfacher Anschluss an den Fernseher und das Home Entertainment-System
- Es werden nur Tasten für das aktive Gerät hervorgehoben

#### Auf Online-Favoriten zugreifen

- Video & Musik bei Bedarf
- Zusätzliche Funktionalität durch Aktualisierungsmöglichkeit

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technische Daten

### Bild/Display

- **Digital Natural Motion:** Digital Natural Motion
- **Betriebssystem:** MS Windows XP MCE
- **Bild-Verbesserung:** Bewegungsadaptives De-Interlacing

### Video-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/+RW

### Videoaufnahme

- **Aufnahme-Medien:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/+RW, CD-R/RW

### Speichermedien

- **Festplattenkapazität:** 250 GB

### Multimedia-Anwendungen

- **Arten von Speicherkarten:** Compact Flash Typ I, Compact Flash Typ II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Microdrive, MultiMedia-Karte (MMC), Secure Digital (SD)-Karte, Smart Media-Karte
- **Multimedia-Anschlüsse:** 8-in-1-Speicherkartenleser

### Tuner/Empfang/Übertragung

- **Anzahl der TV-Tuner:** 2
- **TV-System:** PAL, SECAM

### Anschlussmöglichkeiten

- **Vordere/seitliche Anschlüsse:** Kopfhörer-Ausgang, i.LINK DV-Eingang (IEEE1394, 4-Pol), Mikrofon, USB 2.0 2x
- **Kabelgebundenes LAN:** Ethernet (RJ 45) 1 x
- **Kabelloses LAN:** Wireless LAN (IEEE802.11g)
- **Rückseitige Anschlüsse:** Analoger linker/rechter Audio-Eingang, Analoger L/R Audio-Ausgang 2 x, Antenne IEC75, Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, DVI-D, UKW-Antenne, S-Video-Ausgang, VGA-Ausgang, S-Video-Eingang 2x, FBAS-Eingang 2x, USB 2.0 2x, IEEE 1394 6-polig 2x, Telefoneingang, IR-Blaster 2x

### Komfort

- **Elektronische Programmzeitschrift (EPG):** Microsoft EPG
- **Tastaturzubehör:** Kabellos
- **Fernbedienung:** Universal
- **Fernbedienung:** Sofa
- **Fernbedienungstyp:** RC4370

### Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** AC-Netzkabel, Audio-Kabel, Batterien für Fernbedienung, Digitales koaxiales Cinch-Kabel, Ethernet-Kabel, UKW-Antenne, Full SCART-Kabel, HDMI-DVI-Adapterkabel, IFU / Bedienungsanleitung, Schnellstartanleitung, S-Video-Kabel, Universal-Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, DVI-D-Kabel, IR-Blaster 2x, TV-RF-Signalleiter, SCART-Y/C, FBAS, L/R, Drahtlose Tastatur mit Batterie
- **Fernbedienung 12NC:** 312814713132

### Software

- **Philips Media Manager:** UPnP Multimedia Content Server

### Systemanforderungen

- **Prozessor:** 3,0 GHz P4 HT
- **RAM-Speicher:** 512 MB

### Abmessungen

- **Verpackungsabmessungen (B x H x T):** 590 x 487 x 232
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 430 x 392 x 100
- **Gerätengewicht:** 9,42 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 13,42 kg

### Netzanschluss

- **Stromverbrauch:** 130 W
- **Stromversorgung:** 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
- **Standby-Stromverbrauch:** 5,2

## Wichtige Produktinfos

### Digital Natural Motion

Philips hat Digital Natural Motion entwickelt, um ruckartige Bildbewegungen zu unterbinden. Digital Natural Motion taxiert Bewegungen im Bild und korrigiert ruckartige Bewegungen sowohl bei Fernsehübertragungen als auch bei Filmmaterial (z. B. DVD). Genießen Sie eine höhere Form des Fernsehens dank fließender Bewegungen und ausgezeichneter Bildschärfe.

### Bewegungsadaptives De-Interlacing

Dabei handelt es sich um einen intelligenten De-Interlacing-Algorithmus, der den Typ der Videoquelle (wie Still Picture, Motion Picture oder Film) erkennen kann und den De-Interlacing-Vorgang automatisch mit Hilfe der Modi "Spatial", "Temporal" oder "Film" optimiert, um jederzeit gestochen scharfe und stabile Bilder zu liefern.

### High Definition-Wiedergabe

### Dual-Tuner

### Direkter Zugriff auf Inhalte

### LikeMusic

LikeMusic ist Ihr cleverer und intuitiver privater DJ, der die Musik auf Ihre Stimmung anpasst. Durch Betätigen der LikeMusic-Taste wird eine kurze Playliste mit Musiktiteln erstellt, die dem gerade gehörten Musikstil ähneln. Dahinter verbirgt sich ein von Philips patentierter Algorithmus, der Musik nach Tempo, Stimmlage und Instrumenten analysiert. Da an die Musikdatei ein Meta-Tag angehängt wird, erfolgt die Suche bei Betätigung der LikeMusic-Taste anhand dieses Tags. Nach Ende des Originaltitels werden absolut ähnliche Titel in einer Playliste hinzugefügt und dann wiedergegeben, damit Sie in der gleichen Stimmung bleiben.

### Horizontales Design

### Einfacher Anschluss

### Intuitive Benutzeroberfläche

Um zusätzlichen Bedienkomfort zu erreichen, sind nur diejenigen Tasten beleuchtet, die für das jeweils aktive Gerät relevant sind.

### Video & Musik bei Bedarf

### Zukunftssicher

Um Ihr Gerät auf dem neuesten Stand zu halten und seine Funktionalität zu erweitern, können Sie neue Software herunterladen, sobald sie verfügbar ist. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her, entweder direkt über das Gerät oder über den PC. Starten Sie das Aktualisierungsprogramm.



Ausstellungsdatum  
2007-06-02

Version: 3.0

12 NC: 8622 810 12706  
EAN: 87 10895 90772 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)