



Trådløs musik

Genopladelig

Kan du forestille dig: ikke mere besvær med kabler og frihed til at gå omkring og nyde din musik med trådløse FM-stereohovedtelefoner af høj kvalitet.

Du glemmer, du har dem på

- 3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.
- Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

Den perfekte trådløse lytteoplevelse

- ALC hjælper til at forhindre hørbar forvrængning af indgangssignaler
- Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet

Altid klar

- Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.
- Vælg mellem 2 kanaler for at undgå interferens
- Omkostningerne reduceres ved brug af genopladelige batterier.

Philips
Trådløse hi-fi-
hovedtelefoner

FM-transmission
Genopladelig

SBCHC8440



PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: lukket
- Frekvenskurve: 9-21.000 Hz
- Magnet: Neodym
- Følsomhed: 100 dB
- Højtalerdiameter: 32 mm

Tuner/modtagelse/transmission

- Kanalseparation: >30 dB
- Pilottonefrekvens: 19
- Effektivt område: 100 m
- Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulation: FM
- Antal kanaler: 2

Komfort

- Batteriopladningsindikator
- Indikator for lavt batteri
- Dobbelt PLL
- Driftstid: +/- 15 timer
- Automatisk sluk



Strøm

- Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strømforsyning - transmitter: AC/DC-adapter 12 V/200 mA

Yderemballage

- EAN: 87 10895 82215 2
- Antal forbrugeremballage: 6
- Bruttovægt: 5,12 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Nettovægt: 3,69 kg
- Taravægt: 1,43 kg

Emballagens mål

- EAN: 87 10895 80706 7
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Bruttovægt: 0,848 kg
- Nettovægt: 0,615 kg
- Taravægt: 0,233 kg

Vigtigste nyheder

3-vejs justérbare ørekapsler

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Løtvægtskonstruktion

De holdbare materialer af løtvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.

ALC (Automatic Level Control)

Dette smarte elektroniske kredsløb sikrer, at lydindgangsniveauet automatisk justeres til det rigtige niveau, hvilket forhindrer forvrængning og bevarer nydelsen ved at lytte.

32 mm ørekapsel

Højtalerenheden på 32 mm er en kompakt, men samtidig kraftig enhed, der giver lyd uden forvrængninger fra en hvilken som helst kilde.

Trådløs FM-transmission

Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.

2 transmissionskanaler

Med mulighed for to transmissionskanaler er din lytteoplevelse beskyttet, fordi du nemt kan skifte til den med den bedste modtagelse.

Genopladeligt system

Hovedtelefonerne leveres med udstyr til genopladning af batterierne.



Udgivelsesdato
2017-03-09

Version: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com