

Philips
Mikrowieża z
odtwarzaniem DVD

MCD288



Nieźrównana elegancja i niezwykła przyjemność z oglądania filmów

Czysta moc w połączeniu z niezwykłą elegancją mikrowieży DVD MCD288 pozwalają cieszyć się ulubioną muzyką i filmami w nieźrównanej jakości dźwięku. Jej elegancka sylwetka, dzięki możliwości postawienia na stole i zawieszenia na ścianie, wzbogaci każde wnętrze.

Wzbogać swoje kinowe doznania

- Odtwarzanie płyt DVD, DViX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Nieograniczona przyjemność słuchania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
- Moc całkowita 100 W RMS

Konstrukcja, która pasuje do Twojego wnętrza

- Wygodny w użyciu wysokiej jakości pilot
- Bardzo elegancka i wszechstronna konstrukcja do montażu na ścianie

PHILIPS

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Wzmacniacz klasy „D”

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym

zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Funk. wzmoc. tonów niskich i wysokich

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc całkowita 100 W RMS
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, Głośność, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”
- System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki

- Główny głośnik: Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Niskotonowy 3 cale
- Typ subwoofera: Aktywne

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Powiększenie, Nadzór rodzicielski
- Region DVD: 2
- Sposób ładowania: Gniazdo
- Funkcje poprawy sygnału wideo: wybieranie kolejnoliniowe

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/wszyst./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Programowanie 20 utworów
- Obsługa znaczników ID3
- Sposób ładowania: Gniazdo

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- RDS: Nazwa stacji, Zegar z funkcją RDS, Wiadomości
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: Wejście liniowe, 3,5 mm
- Słuchawki: 3,5 mm
- Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Cyfrowe koncentryczne wyjście audio, Wyjście aktywnego subwoofera
- Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS (żółty cinch), SCART, S-Video (Hosiden)
- USB: Host USB

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Języki menu ekranowego: Angielski, Portugalski, Hiszpański, Holenderski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Szwedzki, Turecki
- Wskaźniki: Tryb PRZYCIEMNIONY
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Możliwość montażu naściennego
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., Śruby do montażu na ścianie x2, Kompozytowy przewód wideo (Y), Przewód audio
- Pilot zdalnego sterowania: 47-przyciskowy z 2 bateriami AAA

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 200 x 250 x 110 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 140 x 220 x 33 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 480 x 244 x 370 mm
- Wymiary głośnika niskotonowego (szer. x wys. x gł.): 170 x 197 x 302 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 13 kg



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).