



Philips
Mikromusiksystem

med Lightning-stik

til iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
70W maks.



DCM2170

Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

Dette Philips-mikrolydsystem er kompatibelt med iPhone 5's Lightning-stik og giver fremragende lyd i et flot, stilfuldt design. Læn dig tilbage, og slap af - nyd musikken på din måde med én enkel fjernbetjening.

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Maksimal udgangseffekt på 70 W RMS

Nyd din musik fra flere kilder

- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Lydingang til bærbar musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

PHILIPS

Mikromusiksystem
med Lightning-stik til iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 70W maks.

Vigtigste nyheder

Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at

optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

DCM2170/12

Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.



Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Andet: ID3 Tag-support
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, næste og foregående spor, afspil og pause

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Lydstyrke: op/ned
- Maks. udgangseffekt (RMS): 70 W

Højttalere

- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem
- Højttalerdrivere: 4" basenhed med Soft Dome-diskanthøjttaler

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, iPod-alarm, USB-alarm
- Loader-type: skuffe
- Opladningsenhed: iPhone, iPod

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Brugervejledning: flere sprog

Mål

- Bruttovægt: 5,7 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 185 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 260 mm
- Hovedenhedens bredde: 180 mm
- Hovedenhedens højde: 177 mm
- Hovedenhedens dybde: 239 mm
- Bredde (emballage): 224 mm
- Højde (emballage): 314 mm
- Dybde (emballage): 518 mm

Strøm

- Strømforsyning: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979
EAN: 08 71258 16840 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com