

Philips
Microsistem Hi-Fi

• USB

MCM710



Sunet puternic într-un design compact

cu redare USB Direct

Conceput special pentru cei care apreciază cele mai recente inovații stilistice și tehnologice, Philips MCM710 inspiră finețe și calitate. Savurați muzică în format MP3/WMA de pe playerul dvs. portabil cu redare USB Direct.

Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Putere totală de ieșire 2x50 W RMS

Sunet de calitate și aspect rafinat

- Boxe elegante, cu finisare de lemn

Începeți ziua cum doriți

- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort
- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up

PHILIPS

Repere

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica

dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Funcție Loudness pentru joase și înalte

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.



Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Volum, 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

Boxe

- Difuzor principal: 2 căi, Woofer de 4", Sistem de boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile, Tweeter piezo

Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Automat, Tavă
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Mărci de tunere: FM Stereo
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- RDS: Tip program, Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Nume post de radio
- Setări prestabilite stație: 20

Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă FM
- Căști: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)

Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Eco Power Standby: 1 W
- Indicații: Mod DIM

Accesorii

- Accesorii incluse: antenă FM, Certificat de garanție
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 248 x 110 x 307 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 170 x 270 x 220 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 558 x 350 x 314 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 11 kg

Alimentare

- Alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com