

Philips
Bežični zvučnik

Bluetooth®
Izlazna snaga od 4 W
10 sati reprodukcije

TAVS300



Moderni retro

Reprodukujte onako kako želite. Ovaj Bluetooth zvučnik daje prenosivi zvuk u retro pakovanju. Pruža 10 sati reprodukcije, jasan zvuk i AUX ulaz za povezivanje bilo kojeg izvora. Autentični detalji od drveta i mesinga iz pedesetih godina prošlog veka dodaju bezvremenu magiju dizajnu.

Retro stil. Moderne performanse.

- Retro drveno kućište. Detalji iz 50-ih godina
- Komande i točkić za kontrolu jačine zvuka u nijansi mesinga-
- 10 sati reprodukcije
- AUX ulaz. Povežite na skoro bilo koji izvor.

Prilagođen modernom dobu

- Jasan i detaljan zvuk. Drajver od 1,75" punog opsega.
- Pasivni radijator pojačava bas
- Izlazna snaga od 4 W
- Bežični domet do 10 m

Lako uparivanje. Lako slušanje.

- Dugmad na zvučniku za reprodukciju/pauziranje, napajanje/izvor, Bluetooth
- USB punjenje. Mikro USB kabl je u pakovanju
- Dimenzije: približno 111 x 53 x 88 mm
- Težina: 275 g

PHILIPS

Specifikacije

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Vodič za brzo instaliranje, Garantni list za ceo svet
- Kablovski: USB kabl za punjenje

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 4 W
- Zvučni sistem: Mono

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth domet: Vidno polje, 10 m ili 30 ft
- Bluetooth verzija: 5
- Audio ulaz (3,5 mm)

Napajanje

- Tip baterije: litijum-polimerska (ugrađena)
- Vreme rada sa baterijom: do 10 hr

Kompatibilnost

- drugi uređaj koji podržava Bluetooth
- radi sa: do verzije iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ili stariji

Dimenzije

- Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Težina proizvoda: 0,275 kg
- Težina uključujući ambalažu: 0,473 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

Važne karakt.

Autentični retro

Ovaj Bluetooth zvučnik retro dizajna izgleda kao da je izašao pravo iz pedesetih godina prošlog veka. Retro drveno kućište. Točkić za kontrolu jačine zvuka i mrežica zvučnika u nijansi mesinga. Detalji iz doba kada je džez bio svež, a rokenrol je bio u začetku.

10 sati reprodukcije

Baterija pruža 10 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje približno 4 sata i lako se obavlja pomoću priloženog mikro USB kabla. Jednostavnim pritiskom na Bluetooth dugme ovaj zvučnik je spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem.

Oštar zvuk. Snažan bas.

Od klasične do elektronske muzike. Samo zato što zvučnik ima džez izgled ne znači da je dobar samo za slušanje džeza. Šta god da slušate, drajver od 1,75" punog opsega daje oštar i jasan zvuk. Pasivni radijator pojačava bas i dodaje prijatnu dubinu niskim tonovima.

Lako slušanje

Dugme za reprodukciju/pauziranje sa gornje strane zvučnika omogućava vam da lako upravljate muzikom, dok se povećavanje/smanjivanje jačine zvuka obavlja pomoću retro točkića. Kada je zvučnik uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste menjali izvor. Bežični domet je 10 m: savršeno za opuštene popodneve u bašti ili parku.

Sva muzika. Bilo koji izvor.

AUX ulaz od 3,5 mm sa zadnje strane zvučnika omogućava povezivanje sa skoro bilo kojim spoljnim audio izvorom. Gramofon, MP3 plejer, CD plejer: pod uslovom da imate odgovarajući kabl, možete da reprodukujete celu biblioteku.



Datum izlaska 2022-05-15

Verzija: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694
EAN: 48 95229 10127 2© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com