



Philips
Webcam til notebook

Nemt



SPC530NC

Nemt webcam

Hold kontakten

En opløsning på 1,3 megapixel, 3x digital zoom og støjreduktion. SPC530-webcam giver dig smukke billeder og klar lyd, så tid, der bruges på videochat, virkelig bliver kvalitetstid. Med nem tilslutning er det nemmere end nogensinde før at holde kontakt med dine kære.

Naturlig video ved højere opløsninger

- 1,3 megapixel (interpoleret) giver ekstra billedkvalitet
- Naturligt billede med 30 billeder pr. sekund (video)
- 3 x digital zoom giver suveræne nærbilleder
- Ansigtssporing følger automatisk dit ansigt
- Det roterende kabinet gør det muligt at rette kameraet i alle retninger

Klar og naturlig stemmegivelse

- Indbygget digital mikrofon til kvalitetslyd
- Støjreduktion forbedrer stemmeklarheden

Så nemt som 1-2-3

- Enkel opsætning og nemt at bruge
- Kompatibelt med alle tjenester til onlinemeddelelser
- Optag, arkiver og håndter billeder med VLounge
- Med Snapshot-knappen kan du tage fantastiske billeder med det samme
- Kan monteres sikkert på enhver skærm, bærbar PC eller skrivebord



PHILIPS

Vigtigste nyheder

1,3 megapixel (interpoleret)

Dit webcam giver dig både video- og fotoopløsning i 1,3 megapixel (interpoleret). Det betyder, at du kan tage billeder i høj kvalitet, der stadig ser fantastiske ud i større printformat.

30 billeder pr. sekund (video)

Læn dig tilbage, og nyd enestående billeder med 30 billeder pr. sekund (video). Det giver dig mere jævne videobilleder og en bedre all-round videochattingoplevelse.

3 x digital zoom

Zoom ind og ud for at få den perfekte beskæring af et billede. Du styrer zoom-funktionen udelukkende via grænsefladen på skærmen, mens du ser på billedet, så du kan tilpasse det helt perfekt.

Automatisk ansigtssporing

Den nyeste kamerasoftware registrerer automatisk dit ansigt og flytter objektivet for at følge dig, når du bevæger dig. Du bliver i midten af billedet, selvom du bevæger dig under en videokonference. Det giver dig frihed til at udtrykke dig og føre samtaler på en naturlig måde.

Roterende kabinet

Oplev friheden ved et webcam med et smart, roterende kabinet, der gør det muligt at rette kameraet i alle vinkler. Drej kameraet 360° i en hvilken som helst retning for at optage hvor som helst i rummet uden overhovedet at skulle flytte webcam'et.

Indbygget digital mikrofon

Den indbyggede digitale mikrofon giver dig mulighed for at tale naturligt og frit eller lægge lyd på en videoklipoptagelse.

Støjreduktion

Denne enestående støjreducerende teknologi reducerer baggrundsstøj og forbedrer stemmeklarheden i både stille og larmende omgivelser.

Enkel opsætning og nemt at bruge

Opsætning og brug af dit webcam er legende let. 1. Installer softwaren 2. Sæt stikket i kameraet 3. Foretag videoopkald

Kompatibel med alle tjenester

Webcam'et og dets software er designet med alle tjenester til onlinemeddelelser i baghovedet. Tilføj video til Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger og andre tjenester.

VLounge-software

Software til optagelse, håndtering og arkivering af snapshots og videoklip på en særdeles praktisk måde. Med blot et par museklik kan du oprette og sende video-mail. Denne software-pakke giver dig alt det, du skal bruge for at få fuldt udbytte af dit Philips webcam.

Snapshot-knap

Ved blot at trykke på denne knap tager dit webcam automatisk et billede. Det er en sjov måde at dele billeder på ved at føje dem til e-mails, web-sider eller dokumenter.

Sikker montering

Multifunktionsholderen gør det nemt at montere kameraet sikkert oven på enhver skærm, bærbar PC eller skrivebord. Dette design er særligt sikkert og flytter sig ikke eller vælter, når du er midt i en samtale.

Specifikationer

Mekanik

- Sensor: VGA CMOS
- Maksimal objektivblænde: F:2,6
- Objektivbetragtningvinkel: 50°
- Objektivkonstruktion: 3 elementer
- Hvidbalance: 2600-7600 K
- Minimumsbelysning: < 5 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Farvedybde: 24 bit

Opløsning

- Videoopløsning: VGA
- Fotoopløsning: VGA
- Interpoleret videoopløsning: 1,3 MP
- Interpoleret fotoopløsning: 1,3 MP
- Maksimal billedhastighed: 30 fps

Audio (Lyd)

- Mikrofon: Indbygget mikrofon
- Støjreduktion

Ekstra funktioner

- Digitalt zoom: 3x
- Ansigtssporing
- Snapshot-knap
- LED-aktivitetsafbryder

Software

- VLounge: Premium
- Føj video til: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processor: Pentium III 850 MHz eller større
- RAM-hukommelse: 256 MB RAM
- Harddisk-plads: 200 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,5 m
- Grænseflade: USB 1.1, USB 2.0
- USB videoklasse: UVC
- Strøm: Tilført via USB-kabel

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Produktmål inkl. stander (B x H x D): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Vægt (inkl. holder): 0,0905 kg

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 39595 7
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- Nettovægt: 0,0905 kg
- Bruttovægt: 0,29 kg
- Taravægt: 0,1995 kg

Yderemballage

- EAN: 87 12581 42359 9
- Antal forbrugereballager: 6
- Ydre indpakning (L x B x H): 40 x 30 x 22 cm
- Nettovægt: 0,543 kg
- Bruttovægt: 2,5 kg
- Taravægt: 1,957 kg



Udgivelsesdato
2017-07-06

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 000 37146
EAN: 87 12581 39595 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com