



Philips
PhotoFrame

8 tuuman LCD

4:3 kuvasuhde

8FF3FPW

Jaa muistosi

Kuinka monta digitaalista kuvaa tietokoneessasi on piilossa? Katsele, näytä toisille, järjestä ja koe muistosi digikuvista uudelleen Philipsin kuvakehyksen avulla, joka näyttää kuvat loistavan laatusina - etkä tarvitse tietokonetta.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
- imagen takaa terävät ja eloisat värit
- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti

- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
- Näytä USB Flash -aseman kuvat ilman tietokonetta

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

Vihreä muotoilu

- Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina

Tyylikäs kaarevalinjainen muotoilu täydentää kuviasi

- Tyylikäs kiiltävä ja miellyttävän tuntuinen pinta

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Suuri pikselimäärä näytössä

Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän näytössä suosikkivalokuviesi yksityiskohdat ja värien eloisuus vastaavat laadukkaita paperikuvia.

imagen-tekniikka

imagen on Philipsin ainutlaatuinen valokuvanparannustekniikka, joka analysoi valokuvat automaattisesti ja korjaa värit sekä säätää kontrastin: imagen erottelee värit, säätää kirkkauden ja korjaa gamman.

Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Monen kuvan koostetoiminto

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

Kuvien katseleminen USB Flash -asemasta

USB-liitäntä mahdollistaa USB Flash -asemaan tallennettujen valokuvien katselemisen ja jakamisen.

SmartPower

Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta kolmanneksella.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBConnectivity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 130° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 4:3
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet

- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
- Tuettu sijoitus: Automaattinen valokuvan suunta, Maisema, Muotokuva
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvasiitys, Pikkukuvien selaus
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Zoomaa ja rajaa
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia, Eloisa väri
- Kuvasiitysohjelma: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste
- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, Automaattisovitus
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Tila, Automaattinen virrankatkaisu, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Herätys
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia

jäljellä

- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Plug & Play -yhteensopiva: Windows Vista, Windows 2000/XP tai uudempi, Mac OS X
- Säännöstenmukaiset hyväksynnot: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Sveitsi, UL/cUL
- Näyttökielet: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), Japanilainen

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-johto, Jalusta, Pikaopas, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Paino: 0,494 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -20 - +70 °C

Virta

- Virrankulutus: 6,3 W
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Nettopaino: 0,878 kg
- Kokonaispaino: 1,137 kg
- Taara: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41221 0
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Puhvelipakkaus

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Nettopaino: 1,756 kg
- Kokonaispaino: 2,813 kg
- Taara: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41221 7
- Kuluttajapakkausten määrä: 2



Julkaisupäivä 2009-11-17

Versio: 5.0.12

12 NC: 8670 000 38996
EAN: 87 12581 41221 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com