

Philips
Mini Hi Fi-system

MP3

FWM70



wOOx-teknik

Hör basen, känn skillnaden!

För dig som värdesätter teknik och en superb ljudupplevelse. Hänge dig åt wOOx-teknikens styrka med det här minisystemet. Luta dig tillbaka och njut av din favorit-MP3-musik med ett dynamiskt och fylligt ljud.

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Digital Class D Amplifier™ för högkvalitativ ljudprestanda
- Framåtriktade wOOx-teknikhögtalare
- 2x220 watt musikeffekt

Ju längre du kan lyssna, desto roligare

- Växlare för uppspelning av 3 WMA-/MP3-CD-skivor
- Dubbla logikstyrda kassettdäck med automatisk repetering
- Uppspelning 30 timmar MP3-CD-musik

Klar för spel

- Spelportsanslutning för din spelkonsol
- Ljudlägen för olika typer av spel
- MIX-IT för att mixa spelljud med din favoritmusik

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- **Uteffekt:** 2 x 220 W musikeffekt
- **Ljutförbättring:** Digital klass D-Förstärkare, Incredible Surround, Digital ljudkontroll, VAC (Virtual Ambience Control), wOOx-teknik, Spelljud, MIX-IT

Högtalare

- **Huvudhögtalare:** 2-tums tweeter, 3-vägs, 6,5 tums woofer, Basreflexhögtalare, Piezo, Löstagbara högtalargaller, wOOx-basteknik
- **Antal högtalare:** 2

Ljuduppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- **Skivuppspelningslägen:** Programmerbar för 99 spår, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera/en/alla/program, Repetera/en/skiva/program
- **Typ av laddare:** 3 CD-karusell
- **Antal skivor:** 3
- **Kassettdäcksteknik:** Logik
- **Antal enheter:** 2
- **Kassettoppspelningslägen:** fullständigt automatiskt stopp

Ljudinspelning

- **Inspelningsmedia:** Kasset
- **Bandinspelningsförbättring:** Automatisk inspelningsnivå, Synkroniserad insp. av CD till band

Mottagare/mottagning/överföring

- Automatisk digital kanalsökning
- **RDS:** Nyheter, Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, Stationsnamn

- **Kanalförinställningar:** 40
- **Radioband:** FM-stereo, MW
- **Mottagarförbättringar:** Autospara, Enkel installation (Plug & Play)

Anslutningar

- **Aux-in:** Line-in, spelport
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Andra anslutningar:** Kompositvideoutgång (CVBS), FM-antenn, MW-antenn

Praktiskt

- **Larm:** CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- **Klocka:** På huvudskärmen
- **Skärmtyp:** FTD (Fluorescent Tube Display)
- **Eco Power-vänteläge:** 1 watt
- **Indikationer:** Albumnamn, albumnummer, CD-funktioner, datum, DIM-läge, Tid, spår

Tillbehör

- **Tillbehör:** Nätkabel, FM/MW-antenn, Bruksanvisning
- **Fjärrkontroll:** 32-tangenter med 2 st AA-batterier

Storlek

- **Huvudhögtalarens mått (B x H x D):** 240 x 358 x 230 mm
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 624 x 412 x 510 mm
- **Utrustningens mått (B x H x D):** 265 x 322 x 390 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 20 5 kg

Ström

- **Strömtillförsel:** 200-240 V, 50 Hz
- **Strömförbrukning i standby-läge:** < 1 W

Produktfördelar

Class D Amplifier

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

Framåtriktad wOOx-teknik

2x220 watt musikeffekt saknas

Växlare för 3 WMA-/MP3-CD-skivor

30 timmar MP3-CD-musik

Dubbla logikstyrda kassettdäck

Spelportsanslutning

Spelljudlägen

MIX-IT för mixing av spelljud

