

Philips
Mikrowieża

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Bogaty i potężny dźwięk

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki swoich ulubionych wykonawców zapisanej w urządzeniu przenośnym dzięki złączu USB i wejściu audio. Mikrowieża firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się również głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.

Nieograniczona przyjemność słuchania

- Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
- Maksymalna moc wyjściowa 130 W RMS

Wygodne użytkowanie

- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

PHILIPS

Zalety

Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB Direct



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Maksymalna moc wyjściowa 130 W RMS

Maksymalna moc wyjściowa 130 W RMS



System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 130 W

Głośniki

- Typy głośników: Głośnik wysokotonowy
- Główny głośnik: 2-drożny, Niskotonowy 4 cale

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszyst./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Sposób ładowania: Szufflady, Napędzany silnikiem
- Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- RDS: Nazwa stacji, Rodzaj programu
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Antena: Antena FM (75 omów)

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wejście liniowe stereo 3,5 mm: Wejście audio
- Inne połączenia: Antena FM

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Wyłącznik czasowy

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena FM, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna

Moc

- Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz

Wymiary

- Szerokość jednostki centralnej: 249 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 128 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 275 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 140 x 210 mm
- Waga brutto: 7,4 kg
- Wysokość głośnika głównego: 262 mm
- Waga netto: 6,2 kg
- Głębokość opakowania: 281 mm
- Wysokość opakowania: 337 mm
- Szerokość opakowania: 486 mm



Data wydania 2016-06-17

Wersja: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 04 89518 56061 18

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com