

Philips
Auriculares con banda para
el cuello

SBCHJ055



Innovación para atletas

Auriculares para deportistas ajustables

Un equipo deportivo de verdad para tus oídos. Los atletas de todo el mundo han alabado Duro por su comodidad, su sonido y su estilo. Duro, con banda para cuello y un gran rendimiento, es popular porque se ajusta mejor, suena mejor y sus almohadillas son resistentes al sudor.

Innovación para atletas

- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
- El controlador del altavoz de 30 mm ofrece un gran rendimiento de sonido
- El cable de aluminio bañado en cobre mejora la calidad del sonido
- El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
- muy cómoda de llevar, sonido excepcional y estilo
- Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
- La salida de cable trasera resulta más cómoda
- para uso en deportes activos
- mejora la comodidad de transporte gracias al ajuste automático

PHILIPS

Especificaciones técnicas

Sonido

- **Sistema acústico:** Abir
- **Respuesta de frecuencia:** 10 - 24.000 Hz
- **Impedancia:** 32 ohmios
- **Tipo de imán:** Neodimio
- **Entrada máxima de potencia:** 100 mW
- **Sensibilidad:** 106 dB
- **Diámetro del altavoz:** 30 mm

- **Tipo:** Dinámico
- **Bobina móvil:** CCAW

Conexión

- **Conector:** 3,5 mm estéreo
- **Acabado del conector:** Cromado
- **Longitud del cable:** 1,2 m
- **Tipo de cable:** OFC
- **Conexión del cable:** Una en la parte trasera

Características destacadas del

Cable de 1,2 metros

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu aparato de audio donde quieras.

Controlador del altavoz de 30 mm

El controlador de altavoz de 30 mm, que es lo suficientemente compacto como para llevarlo cómodamente, y lo suficientemente grande como para ofrecer un sonido nítido y potente, tiene el tamaño perfecto para disfrutar de la música sin distorsiones.

Bobina móvil CCAW

El uso de cable de aluminio bañado en cobre (CCAW) en la bobina móvil del controlador de los auriculares mejora considerablemente la calidad del sonido.

Diseño ligero

Los materiales de calidad resistente y ligeros mejoran la comodidad y ofrecen una escucha prolongada.

Estilo de banda para el cuello

Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil de altavoz, mejorar la respuesta de los graves y aumentar la calidad del sonido en general.

Salida de cable trasera

El cable de los auriculares está centrado en la parte trasera de la banda para el cuello, por lo que apenas te darás cuenta de que está ahí.

Almohadillas resistentes al sudor

Almohadillas basculantes



Fecha de lanzamiento
2006-07-07

Versión: 4.0

12 NC: 9082 100 02667
EAN: 87 10895 80743 2

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com