



Philips
Mando a distancia universal

6 en 1

SRU7060



Control del entretenimiento en casa

Funciona con más de 1200 marcas

La superioridad en tecnología de este impresionante mando a distancia universal te ofrece el control total del centro de entretenimiento en casa con una unidad de diseño elegante.

Para muchos dispositivos y marcas

- Mando 6 en 1 para televisor, vídeo, sintonizador, DVD, CD y amplificador
- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos
- Listo para su uso con aparatos Philips

Gran comodidad

- Atractivo acabado cromado
- Al seleccionar el aparato se ilumina la interfaz de usuario
- Controla varios dispositivos con sólo tocar un botón

Fácil configuración

- Busca automáticamente la marca del equipo
- Introduce el código para configurar directamente el mando a distancia
- Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
- Servicio de atención al cliente por Web

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Comodidad

- Base de datos IR universal: TV, Vídeos, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP
- Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menús, Control de color/brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto rápido, Canal anterior, Temporizador, 16:9, Guía, información
- Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control de menús del sistema, Control del menú del disco, Teclas de dígitos
- Funciones SAT/CBL: Teclas de dígitos, Control de menús, Guía, información, Favourites (Favoritos), Funciones de texto
- Funciones de vídeo: Teclas de transporte (6), Showview, VCR plus, Control de menús
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Rojo
- Preprogramado para Philips
- Configuración del sistema sencilla
- función de copiado de teclas
- Pasos de la instalación: 2
- Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Número de teclas: 39
- Aprobación de regulaciones: Marca CE
- A prueba de salpicaduras
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido
- Inclinación: Sensor de inclinación
- Instalación simplificada: Búsqueda automática

Accesorios

- Pila/batería: Sí, batería de 1,5 V AA LR6

Capacidad de infrarrojos

- Aprendizaje de códigos IR
- LED transmisores: 1
- Base de datos códigos IR universales
- N° de marcas en la base de datos: Más de 300
- Alcance de frecuencia de la portadora: 28 - 70 kHz
- Ángulo de transmisión: 90 grado
- Rango frecuencia de programación: 30 - 60 KHz
- Distancia de funcionamiento: 10 m

Alimentación

- Duración de la batería: 12 meses
- Tipo de pila: AA/LR6 alcalina
- Número de pilas: 2

Caja exterior

- Longitud: 354 mm
- Anchura: 121 mm
- Altura: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Cantidad: 3

Datos del embalaje

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Longitud: 338 mm
- Altura: 45 mm
- Anchura: 155 mm

Destacados

Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje se refiere al proceso a través del cual un mando a distancia captura y almacena señales de infrarrojos de otros mandos a distancia para su posterior utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se incluyen en la base de datos integrada, siempre se pueden aprender del mando original, simplemente apuntando hacia él.

Diseño cromado

Atractivo acabado cromado que hace juego con el diseño más moderno de los equipos.

Retroiluminación automática

Deja de buscar los botones a oscuras. Cuando cojas el mando a distancia se iluminarán automáticamente las teclas (o la pantalla LCD).

Una sola pulsación para mayor comodidad



Gracias a una macro, se pueden ejecutar varios comandos con sólo pulsar un botón. Una macro combina una cadena de comandos preprogramados en un solo botón. Por lo tanto, sólo hay que pulsar un botón para ejecutar una serie de funciones.

Búsqueda automática de marca

Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo debes dejar que busque automáticamente el código más adecuado para el equipo.

Entrada directa del código

Si el mando no encuentra automáticamente la marca del equipo, introduce manualmente el código de acuerdo con la lista proporcionada en las instrucciones de uso.



Fecha de emisión
2009-07-17

Versión: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com