

Philips
CD-Soundmachine med
dynamisk basforstærkning

AZ3067



Alt-i-en, imponerende MP3-musik

To-vejshøjttalersystem

Du vil sætte pris på den robuste, ukomplicerede, men alligevel alsidige afspiller med de gode 2-vejs højttalere. Nyd din MP3-musik (MP3-CD), CD'er eller de 30 faste FM-stationer i den digitale tuner i høj lydkvalitet - når som helst, hvor som helst!

Veludstyret CD-afspiller

- MP3 CD, CD-R/RW kompatibel
- CD shuffle/program/repeat

En oplevelse af baslyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- To-vejshøjttalersystem til gengivelse af studiolyd derhjemme.
- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.

Brugervenlig

- Praktisk fjernbetjening
- Line-In tilslutning
- Stereohovedtelefonstik

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

CD shuffle/program/repeat



CD shuffle/program/repeat

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

To-vejshøjttalersystem

To-vejshøjttaler system genskaber lyden og atmosfæren fra et optagestudie i din dagligstue gennem et nøjagtigt stereoperspektiv. Ganske enkelt: "Du er der!" Hvis du vil gengive det fulde lydfrekvensbånd, skal almindelige højttalere bruge store og små membraner til henholdsvis lave og høje frekvenser. Ofte er der gået på kompromis med lyd kvaliteten til fordel for et mindre kabinet. Ved at bruge en basenhed til at gengive bas/mellemtone og en diskantenhed til mellemtone/diskant dækker to-

vejshøjttalersystemet problemfrit det fulde audioområde med meget mindre intermodulationsforvrængning.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Praktisk fjernbetjening

Praktisk fjernbetjening

Line-In tilslutning

Line-In tilslutning

Stereohovedtelefonstik



Stereohovedtelefonstik

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke drejeknap
- Højttalertyper: To-vejs basreflekshøjttalere
- Højttalerteknologi: Piezo
- Højttalerdiameter: 100 mm
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i to trin

Audio Playback

- Ilægningstype: Top
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- programmérbare numre: 20
- Kassettebåndoptager(e): 1
- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Tunerbånd: FM, mW

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: Linjeindgang
- Hovedtelefon: 3,5 mm

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Fjernbetjening: 20 taster

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

Strøm

- Lysnet
- Batteritype: LR20
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 493 x 210 x 314 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 174 x 263 mm
- Vægt: 3,3 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,4 kg



Udgivelsesdato
2009-05-08

Version: 5.0.8

12 NC: 9073 101 01678
EAN: 87 10895 86183 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com