



Philips
Cuffie digitali wireless

Cuffie sovrauricolari
Black

SHD9000



Qualità audio CD con wireless digitale

Audio Klear non compresso

Le cuffie con audio Klear non compresso garantiscono una trasmissione priva di perdite e fedele al 100% alla registrazione originale. Con una portata della trasmissione pari a 100 metri e comoda fascia interna con regolazione automatica, ti offre un'esperienza musicale eccellente direttamente a casa.

Esperienza audio superiore

- La trasmissione digitale assicura una ricezione affidabile
- Tecnologia wireless Klear
- Altoparlanti al neodimio ad elevata potenza da 40 mm

Comfort anche per uso prolungato

- La fascia interna ad autoregolazione interna si adatta a qualsiasi forma di testa
- Cuscinetti dal design ergonomico

Facilità d'uso

- La docking station assicura una ricarica senza problemi
- Assenza di interferenze con dispositivi Wi-Fi
- Portata trasmissione estesa a 100 m
- 2 batterie AAA NiMH ricaricabili per un peso ottimale

PHILIPS

Cuffie digitali wireless
Cuffie sovraauricolari Black

Specifiche

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
19 x 22 x 10,5 cm
- Peso: 0,29 Kg

Sistema

- Tipo: Radiofrequenza (RF)

Audio

- Risposta in frequenza: 17 - 23 000 Hz
- Livello in ingresso: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Intervallo frequenza portante: 2400 - 2483,5 MHz
- Gamma effettiva: 100 metri circa (a seconda delle condizioni ambientali)
- Modulazione: Digitale MSK
- Numero di canali: 16
- Separazione dei canali: 60 dB
- Distorsione: 0,5% THD
- SN: 88 dB nominali

Funzioni utili

- Tempo di funzionamento: Fino a 20 ore

Assorbimento

- Requisito di alimentazione - cuffie: Batterie ricaricabili Ni-MH (fornite) o batterie a secco in commercio (tipo AAA)
- Requisiti di alimentazione: 5 V CC (tramite l'alimentatore CA fornito)
- Potenza in uscita emessa: 30 mW

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 69 23410 71640 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
24 x 28,5 x 11,5 cm
- Peso lordo: 1,036 Kg
- Peso netto: 0,648 Kg
- Tara: 0,388 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna

- GTIN: 1 69 23410 71640 2
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Peso lordo: 3,756 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 37 x 26 x 32,5 cm
- Peso netto: 1,944 Kg
- Tara: 1.812 Kg

SHD9000/10

In evidenza

Driver degli altoparlanti da 40 mm



I driver degli altoparlanti al neodimio da 40 mm forniscono un audio Hi-Fi superiore

Trasmissione digitale a 2,4 GHz

La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.

Docking station



La docking station fornisce una posizione appropriata per riporre il ricevitore quando non è in uso e consente anche la ricarica della batteria.

Trasmissione estesa a 100 m

La portata della trasmissione è ora estesa a 100 m, così puoi apprezzare una vera esperienza musicale a casa, senza stress.

Audio Kleer non compresso

La tecnologia senza fili Kleer fornisce un audio non compresso per ottenere un suono ad alta fedeltà che restituisce la registrazione originale.

Fascia interna con regolazione automatica



Uno snodo presente nella fascetta interna facilita l'adattamento del dispositivo alla testa. Il meccanismo si regola automaticamente per garantire il massimo comfort.



Data di rilascio
2016-10-15

Versione: 1.5.10

12 NC: 8670 000 92211
EAN: 06 92341 07164 05

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com