



Philips
Kopfhörer

8,6 mm Treiber/halb geschlossen
In-Ear

SHX10

Spüren Sie den Bass, sehen Sie den Beat.

Mit den Philips HX1-InEar-Kopfhörern können Sie den Bass nicht nur spüren, sondern auch sehen. Sie visualisieren Ihre Musik und eignen sich optimal zum Feiern. Und Sie sind mit Ihren pulsierenden LED-Kopfhörern das Licht und der Mittelpunkt der Party.

Unterlegen Sie Ihre Musik mit Lichteffekten

- Leistungsstarke LEDs im Takt Ihrer Musik
- Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik mit der LED-Taste
- Bis zu 6 Stunden leistungsstarkes LED-Licht

Mehr Power für Ihren Bass

- Bassreflexröhre für bessere Bässe
- Leistungsstarke Neodym-Treiber liefern satte Bässe und kräftigen Sound

Leistungsstarkes Design

- Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz
- Gummikabel für ultimative Robustheit
- Höchste Widerstandsfähigkeit

PHILIPS

Kopfhörer
8,6 mm Treiber/halb geschlossen In-Ear

SHX10/00

Besonderheiten

3 Paar Kappen



Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Bassreflexröhre



Die Bassreflexröhre verbessert den Bass, indem Luft abgeleitet wird, um die Effizienz des Systems bei tiefen Frequenzen zu steigern.

Helle LEDs



Leistungsstarke LEDs leuchten im Takt Ihrer Musik, damit Sie den Sound hören und sehen können. Zum ersten Mal können Sie andere visuell an Ihrer Musik teilhaben lassen.

Robustes Gummikabel

Gummikabel für ultimative Robustheit

LED-Taste

Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik ganz einfach mit dem LED-Schalter am integrierten Akkugehäuse.

Lange Betriebszeit



Bis zu 6 Stunden leistungsstarkes LED-Licht

Neodym-Treiber



8,6 mm Neodym-Treiber liefern tiefe Bässe und verstärken den Beat Ihrer Musik. Ihr High Definition-Sound mit einem großen Dynamikumfang gibt selbst feinste Details originalgetreu wieder.

Robuste Bauweise



Diese Kopfhörer bieten Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit mit einem robusten, unzerstörbaren Look und Tragegefühl.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Halb geschlossen
- Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchmesser: 8,6 mm
- Empfindlichkeit: 103 dB
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Impedanz: 16 ohm

Anschlüsse

- Kabeltyp: Kupfer
- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Anschlussausführung: Nickelbeschichtet
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm

Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer
- Anzahl der Batterien: 1 (integriert)
- Akkugewicht: 1,8 g

Zubehör

- USB-Kabel



Ausstellungsdatum
2024-04-24

Version: 3.0.5

EAN: 69 25970 70804 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com