



Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone

AD440



Vychutnejte si hudbu z iPodu nebo iPhone

Díky vestavěným reproduktorům Bass Reflex tento elegantní dokovací systém disponuje bohatými, hlubokými basy a výkonným zvukem. V chytrém doku pak můžete nabíjet iPod/iPhone i v ochranném obalu.

Křišťálově čistý zvuk

- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
- Celkový výstupní výkon 8 W RMS

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Pokročile univerzální

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Napájení ze sítě nebo bateriemi s možností flexibilního umístění
- Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: 8 W RMS

Možnosti připojení

- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup



3,5 mm

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Typ baterie: AA / LR6 alkalická
- Počet baterií: 4

Příslušenství

- Síťový adaptér: Ano

Pohodlí

- Nabíječka: iPod, iPhone

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 264 x 74 x 94 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 354 x 108 x 127 mm
- Hmotnost výrobku: 0,9 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,4 kg

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprodoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zesílením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 95728
EAN: 87 12581 66136 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com