

Philips
Digitální PhotoFrame

20,3 cm (8")
poměr stran rámečku 4:3

SPF1208



„...a pak už jsem se smíchy neudržela!“

Uchovejte svoje nejpозoruhodnější okamžiky živé pomocí rámečku PhotoFrame společnosti Philips. Tento kompaktní rámeček je velmi snadno použitelný, má velké množství úložné paměti a vypadá v libovolném domácím prostředí velmi dobře.

Špičkový displej pro úžasný zážitek ze sledování

- imagen Pro pro ostřejší a živější barvy s přirozenými pleťovými odstíny
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Sledujte čas na animovaných hodinách
- Automatická prezentace z paměťové karty
- Rychlá a snadná nabídka pro procházení, vyhledávání a uspořádání

Zelený design

- Naše balení je malé za účelem minimalizace použitých materiálů
- Automatické zapnutí/vypnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie

PHILIPS

Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 130° (H) / 110° (V), 120° (H) / 100° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Jas: 160 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 500:1
- Oblast sledování: 800 x 600

Úložná média

- Vestavěná paměť (RAM): 512 MB (pro 500 fotografií s vysokým rozlišením)
- Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Pohodlí

- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG
- Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
- Umístění: Na šířku, Na výšku
- Tlačítka a ovládací prvky: 3 tlačítka
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Regulační opatření: CE, GOST

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC-DC
- Uživatelská příručka: Nizozemština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Hmotnost: 0,58 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 3 W
- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud
- Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 0,65 A
- Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: 5 V

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 56523 7
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Rozměry balení (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,8 kg
- Čistá hmotnost: 0,55 kg
- Hmotnost obalu: 0,25 kg

Vnější obal

- GTIN: 1 87 12581 56523 4
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hrubá hmotnost: 1,8 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 26 x 20,5 x 22,2 cm
- Čistá hmotnost: 1,1 kg
- Hmotnost obalu: 0,7 kg



Přednosti

Naše balení je malé

Naše balení jsou malá, protože chceme minimalizovat množství materiálů použitých při výrobě a paliva během přepravy.

Sledujte čas na animovaných hodinách

Když nepotřebujete prohlížet fotografie, přepněte se do režimu hodin. Z fotozámečku se okamžitě stanou hodiny.

Automatické spuštění prezentace

Prezentace fotografií začne automaticky ihned po vložení paměťové karty.

imagen Pro pro živější barvy

Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen společnosti Philips automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast. Technologie imagen Pro je pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která z technologie imagen přejímá 3 základní části pro vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a prohlížení fotografií bez blikání, které je pro fotografie velmi důležité.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkrácení poměrem stran.



Datum vydání 2014-10-07

Verze: 1.0.10

12 NC: 8670 000 69005
EAN: 87 12581 56523 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com