



Philips  
Cámara web para PC

SPZ5000

## Las imágenes cobran vida

Disfruta de videos con 1,3 megapíxeles, fotos optimizadas con 8 megapíxeles, excelente sonido, zoom digital 5x, carga instantánea en YouTube y lentes con gran amplitud de ángulo para que entre más gente en el cuadro. El acoplamiento giratorio te permite capturar lo que quieras en donde quieras.

### Sonido nítido desde cualquier parte

- La reducción de ruido mejora el sonido de la conversación
- El micrófono direccional incorporado te brinda una alta calidad de sonido

### Realmente fácil

- Carga de videos instantánea para YouTube
- El cabezal de la cámara se dobla para que sea más fácil guardarla
- Gracias al eje de giro, puede orientarse en cualquier dirección
- Soporte universal de cámara web para escritorios, computadoras portátiles o pantallas

### Comunicaciones por Internet en su máximo nivel

- Zoom digital 5x para primerísimos planos
- Resolución optimizada de 8 megapíxeles para fotos más nítidas
- Video natural con 60 cuadros por segundo
- Nunca pierdas una sonrisa con la función de seguimiento de rostro
- Las lentes de gran ángulo permiten ver más gente en un mismo cuadro
- Resolución de 1,3 megapíxeles para una excelente calidad de imágenes

# PHILIPS

## Destacados

### Video con calidad de 1,3 megapíxeles

Con la resolución de video de 1,3 megapíxeles no vas a perderte de nada. Imágenes en movimiento increíbles y de alta calidad para la cámara web.

### Resolución fotográfica optimizada de 8 megapíxeles

Tu cámara web te permite disfrutar de fotos más detalladas con resolución de 8 megapíxeles (con optimización de software), lo suficiente como para imprimir imágenes de gran tamaño de alta calidad.

### Lente gran angular

Las lentes de cristal de gran ángulo y alta calidad te ofrecen un campo de visualización más amplio y funcionan de la misma forma que una lente fotográfica para poder ver más gente en un mismo cuadro sin perder la calidad de video.

### Carga de videos instantánea

Comparte tus videos en YouTube y mantente en contacto con tus amigos y familiares. Crea un video personal con tu cámara web y usa una sola aplicación para cargarlo en YouTube en tres simples pasos. Haz doble clic para seleccionar el video, ingresa tu nombre de usuario y contraseña de YouTube, escribe el

título y una descripción del video (si existe) y haz clic en «Cargar».

### Zoom digital 5x

Acerca o aleja el zoom para obtener el encuadre perfecto para cada imagen. Puedes controlar el zoom por completo a través de la interfaz en pantalla mientras miras las imágenes, para ajustarlas a la perfección.

### Seguimiento de rostro

El software de avanzada de la cámara detecta automáticamente tu cara y mueve la lente para seguirte mientras te desplazas. Durante un videochat, siempre estarás en el centro de la pantalla aunque te muevas. Te da toda la libertad que necesitas para expresarte y conversar con naturalidad.

### Video natural de 60 cuadros por segundo

Graba videos con pleno movimiento natural a 60 cuadros por segundo. Es ideal para las sesiones de videochat con amigos o para grabar videos con óptima calidad.

### Micrófono direccional incorporado

El micrófono direccional sigue tu voz para que puedas conversar con naturalidad sin necesidad de acercarte para que te escuchen. De esta forma, se elimina el ruido de fondo y el sonido es más natural.

### Reducción ruido

Esta increíble tecnología reduce el ruido y mejora el sonido de la conversación tanto en entornos ruidosos como tranquilos.

### Fácil almacenamiento



El cabezal de la cámara se dobla para que sea más fácil guardarla

### Eje de giro rotatorio

Disfruta de toda libertad de tu cámara web con el práctico diseño giratorio. Puedes girar la cámara 360° en cualquier dirección y grabar cualquier lugar de la habitación sin necesidad de moverla.

### Soporte universal

El soporte universal te permite asegurar la cámara web de forma fácil y segura a tu PC de escritorio, computadora portátil o pantalla LCD para que no se caiga ni se mueva mientras conversas.

# Especificaciones

## Conectividad

- Longitud del cable: 1,5 metros
- Conexión: USB 1.1, USB 2.0
- Energía: Suministrada mediante cable USB
- Clase de video USB: UVC

## Requisitos del sistema

- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM: Y
- Espacio en el disco duro: 200 MB
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 32-bit, Microsoft Windows Vista 64-bit
- Memoria RAM: RAM de 512 MB (para XP) / RAM de 1 GB (para Vista y Windows 7)
- Procesador: 1,6 GHz o equivalente
- USB: Puerto USB libre

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 52647 4
- Longitud: 24.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 6
- Ancho: 20.5 cm
- Peso bruto: 1.63 kg
- Altura: 20.5 cm
- Peso neto: 0.63 kg
- Peso de tara: 1 kg

## Dimensiones del envase

- Altura: 19.5 cm
- Tipo de envase: Caja con ventana
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 7.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 52646 7
- Peso bruto: 0.41 kg
- Peso neto: 0.105 kg
- Peso de tara: 0.305 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 5.6 cm
- Ancho: 3.7 cm

- Profundidad: 1.2 cm
- Alto (con soporte): 8.8 cm
- Ancho (con soporte): 4 cm
- Profundidad (con soporte): 8.8 cm
- Peso (con soporte): 0.105 kg

## Mecánica

- Sensor: CMOS de 1,3 MP
- Apertura máxima de la lente: F:2,6
- Ángulo de visualización de la lente: 80 grados, ángulo amplio
- Estructura de la lente: 4 elementos
- Balance de blancos: 2600 - 7600 k
- Iluminación mínima: <math>5\text{ lux}</math>
- Formato de la información: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 24 bits

## Software

- Añade video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
- Software especial: Philips CamSuite

## Resolución

- Resolución de video: 1,3 MP
- Resolución fotográfica: 1,3 MP
- Resolución de video interpolada: 2,0 MP
- Resolución de las fotografías interpoladas: 8,0 MP
- Frecuencia máxima de cuadros: 60 cps

## Audio

- Micrófono: Micrófono integrado
- Reducción ruido

## Funciones adicionales

- Zoom digital: 5x
- Seguimiento de rostro
- Divertidas funciones de video: Marcos divertidos, Logotipos divertidos
- Botón para instantáneas
- LED de actividad encendido/apagado
- Cargas instantáneas en YouTube



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.1.5

EAN: 87 12581 52646 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)