

Philips  
微型 Hi-Fi 系統

MP3

MCM240



## 獨特造型 - 超凡音質 - 可掛牆設計

潮流、前衛，獨特的創新技術與個性造型必定會吸引你的目光。而鮮明精緻的 MCM240 便將所有這些集於一身：時尚外形設計之下蘊藏動感音效與 MP3-CD 播放功能，同時更可掛牆安裝。

### 更長聆聽時間，更佳音樂享受

- 10 小時 MP3-CD 音樂播放時間

### 豐富你的音響體驗

- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 2x5 瓦 RMS/400W PMPO

### 按照你的方式開始一天的生活

- 鬧鐘及睡眠時間掣
- 備有 40 個預設數碼電台，使用額外方便

### 欣賞你的光碟

- 前置電動 CD 蓋，帶透明視窗
- 超時尚和彈性可壁掛設計

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 產品特點

### 10 小時 MP3-CD 音樂播放時間

MP3 是 MPEG 1 Audio layer-3 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

### 數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

### 動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。



# 規格

## 音效

- 輸出功率: 400 瓦 PMPO
- 音效增強: 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果

## 喇叭

- 主喇叭: 雙聲道, 低音反射喇叭系統, 3 吋低音喇叭, 壓電式高音喇叭

## 播放聲音

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式: 可編排 40 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型: 前方, 機動化
- ID3-tag 支援: 是

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 自動數碼選台: 是
- 記憶選台: 40
- 選台器波段: FM 立體聲, MW
- 選台器增強功能: 自動儲存

## 連線

- 輔助輸入: 輸入端子
- 耳筒: 3.5 毫米
- 其他連接: FM 天線, MW 天線

## 便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 定時睡眠功能
- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: LCD
- 背景燈? 色: 藍色

## 配件

- 附配件: FM/MW 天線, 2 組壁掛螺絲
- 遙控器: 23 鍵, 隨附電池

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 250 x 245 x 96 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 166 x 245 x 90 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 330 x 313 x 303 毫米
- 重量 (含包裝): 5.4 千克



出版日期 2009-03-15

版本: 1.0.5

12 NC: 9073 100 12376  
EAN: 87 10895 86412 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)