

Philips
配備 Zero Bright Dot™
螢幕的便攜式 DVD 機

8.5 吋闊螢幕 LCD 顯示器

PET831



吸碟式 DVD 讓機身設計極盡顯橋

附有智能車用支架和 SD 咭插槽

擁有 8.5 吋 LCD 螢幕的平板式飛利浦 PET830 便攜式 DVD 機，可將影音魔力表露無遺。Plus Zero Bright Dot™ 可確保為你帶來最佳畫質。隨附 SD 卡插槽和色差視訊輸出。

沉醉於移動影音娛樂當中

- 觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案
- SD/MMC 卡插槽可提供新增的多媒體支援

隨時隨地得到最佳視覺體驗

- Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質
- 8.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗
- 以 16:9 闊螢幕格式觀賞電影
- 內置優質立體聲喇叭

極？方便

- 透過充電電池可實現高達 4 小時的播放時間*
- 智能車用支架使用簡易
- 包括防護套
- 色差視訊輸出最適合類比視訊連線

PHILIPS
sense and simplicity

* 精于心？于形

產品特點

播放 DVD、DivX 和 MPEG4

支援 DivX®, 讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術, 可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

SD/MMC 卡插槽

輕鬆立即檢視和共享您的視像短片。此款播放機為 SD/MMC 記憶卡提供內置卡插槽, 使用起來相當方便。只需要將記憶卡插入到播放機側面的插槽中, 即可存取存儲在卡上的多媒體檔案。

Zero Bright Dot™ 熒幕

享受最高品質的影像, 免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生產 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序, 我們所生產的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。

智能車用支架

外出時亦不想缺少娛樂的你, 何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途? 獨特的車用支架裝置確保了易用性, 其便捷扣支臂更可

在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上, 而將支架留在車中。

色差視訊輸出

將 DVD 播放機或錄影機連線至高階電視機時, YPbPr 色差視訊能提供高品質的視訊連線。YPbPr 使用 3 條分離的電線, 作為亮度和色彩的不同訊號, 可防止受到干擾。由於 DVD 的影像訊號也會儲存在 YPbPr 格式中, 所以不需要經過轉換, 就能產生輸出訊號。



規格

圖像 / 顯示

- 顯示熒幕類型: LCD TFT
- LCD 面板類型: 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
- 熒幕對角線尺寸 (英吋): 8.5 吋
- 解像度: 480 (寬) x 234 (高) x 3 (RGB)
- 亮度: 200 cd/m²
- 對比率 (一般): 250:1
- 有效可視範圍: 187.2x105.3
- 像素點距: 0.13 (闊) x 0.45 (高)
- 反應時間 (一般): 30 微秒

音效

- 輸出功率: 250mW RMS (內置喇叭)
- 輸出功率 (RMS): 10mW RMS (耳筒)
- 訊噪比: > 80dB (輸入)、> 76dB (耳筒)、> 70dB (喇叭)

影像播放

- 播放媒體: DVD, Picture CD, SVCD, VCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 重複, 隨機播放, 慢速倒帶, 慢速前進, 縮放
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- 壓縮格式: MPEG4, DivX

播放聲音

- 壓縮格式: 杜比數碼解碼器, MP3, WMA
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 受支援的檔案系統: ISO-9660, Joliet
- MP3 位元速率: 32 - 320 kbps
- WMA 位元速率: 32 - 192 kbps

連接

- AV 輸出: 1 個複合影像 (CVBS)
- DC 輸入: 9V
- 耳筒插座: 兩個 3.5 毫米立體聲耳筒
- 其他連接: 色差視訊輸出交錯掃描
- SD/MMC 卡插槽: SD 卡插槽

便利

- 充電顯示: 是
- 避震: 是

配件

- AC/DC 轉接器: AY4129/00 (110-240V, 50/60Hz)
- 連接線: 1 x AV 線, 1 x 色差線
- 汽車工具套: 點煙轉接器, 12VDC (直流電)
- 遙控器: AY5507 流線型遙控
- 用戶手冊: 英文
- 智能車用支架: 1 件
- 套: 防護套

功率

- 電池類型: 內置電池

尺寸

- 貨箱尺寸: 458 x 236 x 333 毫米
- 外箱數量: 3
- 紙箱重量: 7.28 千克
- 包裝類型: D-box
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 316 x 205 x 145 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 255 x 170 x 31 毫米
- 淨重: 0.97 千克



出版日期 2010-10-28

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38264
EAN: 87 12581 40533 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com