



Philips
Веб-камера

1,3 Мп
CMOS

SPC1300NC



Видео HD и кристально чистый звук

SPC1300 - это новый уровень видеосъемки. 90 кадров в секунду, Pixel Plus 2, Digital Natural Motion и два направленных цифровых микрофона создают непревзойденный набор принадлежностей для веб-камеры. Лучшей видеосвязи не существует.

Просто лучшее изображение из возможных

- 6 мегапикселей для отличного качества изображения
- Скорость 90 кадров в секунду обеспечивает изображение без мерцания
- 8-и кратное цифровое увеличение для качественных крупных планов
- Pixel Plus 2 - больше деталей, глубины и четкости
- Широкоугольный объектив позволяет захватить видеискателем больше людей
- Функция автоматического сопровождения лица
- Технология Digital Natural Motion для плавного движения изображения

Кристально-чистое звучание без эха

- Шумоподавление и снижение эха для лучшего качества звучания
- Два цифровых направленных микрофона с усовершенствованной обработкой звука

Веб-камера для профессионалов

- Функция обнаружения движения служит для надежного видеонаблюдения за домом
- Передача изображения в Интернет с качеством телевидения

PHILIPS

Особенности

6-и мегапиксельные снимки

Для фотографий применяется технология 6 МП, что позволяет добиться качества, достаточно высокого для изготовления изображений плакатного размера в высоком разрешении. Со специальным программным расширением можно получить даже 2 МП интерполированный видеосигнал.

Видео - 90 кадров в секунду

Вспышка при частоте обновления 90 кадров в секунду обеспечивает невероятно стабильные изображения, идеальные для видеоконференции и удаленного слежения из дома.

Технология Pixel Plus 2

С технологией Pixel Plus 2 ваша веб-камера всегда будет обеспечивать максимально четкое изображение с невероятной детализацией. Все это возможно благодаря мощности процессора Pixel Plus 2 – инновационной технологии телеизображения, примененной к компьютерному видео. Технология увеличивает количество строк и пикселей для обеспечения наилучшего качества изображения.

Широкоугольный объектив

Широкоугольный высококачественный стеклянный объектив позволяет увеличить поле обзора. Широкоугольный объектив работает как широкоугольный фотообъектив и захватывает больше объектов без ущерба для качества изображения.

Автоматический захват лица

Современное программное обеспечение камеры автоматически определяет лицо пользователя, а объектив перемещается, сопровождая перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра даже если вы двигались во время

видеоконференции. Это дает свободу самовыражения и позволяет естественно общаться.

Обнаружение движения

Благодаря функции обнаружения движения можно записать все, что происходит у вас дома за время вашего отсутствия. Перед уходом настройте камеру на обнаружение движения, и она начнет запись, только если зафиксирует движение в комнате.

Подавление шумов и эффекта эха

Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и усиливает четкость речи как в тихих, так и в шумных условиях. Она так же служит для подавления эффекта эха, так что ваш собеседник слышит вас более четко.

Два направленных микрофона

Теперь ваш партнер по чату может слышать вас ясно и четко. Программное обеспечение с усовершенствованной обработкой звука речи в сочетании с двумя всенаправленными микрофонами дает отличный звук. Более широкая направленность звука обеспечивает свободу движений и оптимизированное звучание во время телеконференций, особенно если перед веб-камерой несколько человек.

Digital Natural Motion

Изобретенная Philips технология Digital Natural Motion устраняет рывки изображения, заметные при движении на экране. Она оценивает движение в изображении и корректирует скачкообразные перемещения при показе телепрограмм и видеофильмов (с DVD). Результатом является плавное воспроизведение движения при отличной резкости, что поднимает впечатление от просмотра на новый уровень.

Характеристики

Съемка видео и фотографий

- Датчик: CMOS
- Разрешение датчика изображения: 1,3 Мп
- Видеоразрешение: 1,3 Мп
- Разрешение снимка: 1,3 Мп
- Разрешение вставляемых снимков: 6,0 МП
- Максимальная частота кадров: 90 кадров/сек
- Линза: F2.8, D80°
- Баланс белого: 2600 – 7600 K
- Мин. подсветка: < 5 люкс
- Глубина цвета: 24 бит

Механизмы

- Зажим переносного компьютера: Да
- Зажим ЖКД: Да
- Подставка ЭЛТ: Да
- Настольная подставка: Да
- Цифровой встроенный микрофон: Да
- Кнопка Быстрого запуска: Да
- Кнопка съемки: Да

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации

ПО

- V Lounge: Premium
- Добавить видео в: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Требования к системе

- Операционная система: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- Процессор: Pentium III 800 МГц или быстрее
- ОЗУ: 512 МБ ОЗУ
- Звуковая карта: Да
- USB: Свободный порт USB
- Подключение к Интернету: Да
- Требуемое свободное место на диске: 200 МБ
- Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да

Подключения

- Длина кабеля: 2,1
- Функция PC Link: Порт USB 2.0

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 40 x 82 x 88 миллиметра
- Вес изделия (г): 110

Информация об упаковке

- 12 NC: 867000028293
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
- Количество: 1
- высота: 230 миллиметра
- Длина: 186 миллиметра
- ширина: 92 миллиметра
- Вес брутто: 0,435 кг
- Вес упаковки: 0,325 кг

Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
- Количество: 6
- высота: 21,5 миллиметра
- Длина: 48 миллиметра
- ширина: 29 миллиметра
- Вес брутто: 3,21 кг
- Вес упаковки: 2,55 кг



Дата выпуска 2017-07-07

Версия: 3.0.9

12 NC: 8670 000 28293
EAN: 87 12581 32424 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com