



Philips
Sistema musicale micro

Bluetooth®
Con MULTIPAIR



BTM2460

L'audio stereo Hi-Fi perfetto per la tua casa

Collega fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente o utilizza USB Direct, personalizza il suono con Digital Sound Control. Collega qualsiasi dispositivo musicale mediante l'ingresso audio per potenziare la tua musica. Tutto in un design sottile e compatto montabile a parete.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Potenza massima in uscita 20 W RMS

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Musica in streaming tramite Bluetooth® con associazione di più dispositivi
- Cambia la musica istantaneamente tra 2 dispositivi con MULTIPAIR
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
- Installabile a parete per un posizionamento flessibile

PHILIPS

In evidenza

Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Ingresso audio



La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balance, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare

le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Cambia la musica tra 2 dispositivi

Associa fino a 2 dispositivi smart simultaneamente per riprodurre in streaming la musica dal dispositivo che vuoi, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo interrompere il brano sul dispositivo in uso, quindi riprodurre il nuovo brano sul secondo dispositivo. Un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione nello stesso momento, così sarà possibile passare da un brano all'altro facilmente.

Installabile a parete



Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale
- Massima potenza in uscita (RMS): 20 W

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 2,75"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP

Funzioni utili

- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display a LED
- Tipo di caricatore: slot

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Manuale utente
- Telecomando: Telecomando a 21 tasti

Dimensioni (LxPxA)

- Larghezza imballo: 520 mm
- Altezza imballo: 323 mm
- Spessore imballo: 123 mm
- Peso lordo: 3,6 Kg
- Peso netto: 2,4 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 465 x 107 x 233 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2016-05-22

Versione: 3.0.7

12 NC: 8670 001 22803
EAN: 04 89518 56060 71

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com