

Philips
Radio original

Bluetooth®

Putere de ieșire de 20 W

TAVS700



Stil emblematic

Stilul autentic al anilor '50 se îmbină cu performanțele moderne în acest radio cu Bluetooth cu alimentare de la priză. Cu o carcasă din lemn, cadrane din cupru și afișaj cu intensitate variabilă, este punctul de atracție în orice cameră. Tunerul radio digital oferă recepție clară.

Aspect emblematic. Performanță modernă.

- Carcasă din lemn vintage. Detalii din perioada anilor '50
- Sunet clar, detaliat. 2 difuzoare de 3" pentru toată gama de frecvențe
- Port bass-reflex. Tonuri joase pline, puternice.
- Afișaj cu ceas digital mare și clar. Cu intensitate variabilă

Reglat pentru astăzi

- Radio digital DAB+ și FM cu presetări
- Butoane de control duble cu dublu strat
- Putere de ieșire de 20 W
- Grila din plasă în tonuri de cupru permite sunetului să curgă

Redă din nou

- Intrare c.a. Alimentare de la rețea
- Rază wireless de până la 10 m
- Dimensiuni: 335 x 146 x 183 mm
- Greutate 2,55 kg

PHILIPS

Specificații

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de instalare rapidă, Cablu de alimentare c.a. (VDE și Regatul Unit)

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Sunet

- Controlul volumului: rotativ
- Sistem audio: stereo
- Putere de ieșire (RMS): 20 W

Compatibilitate

- alte dispozitive cu Bluetooth activat

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Versiune Bluetooth: 5
- Încărcare USB: Da, 5 V, 2 A
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- DAB: afișare informații, meniu, smart scan
- Benzi tuner: DAB (Banda III)
- Nr. posturi presetate: 20 (DAB), 20 (FM)
- Gamă de frecvențe DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Gamă de frecvențe FM: 87,5 - 108 MHz
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ceas/Versiune: Digital
- Ceas: temporizator de oprire

Ceas

- Formatul orei: 12 ore, 24 ore

Dimensiuni

- Greutate produs: 2,55 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 33,5 x 14,6 x 18,3 cm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,75 kg
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm

Repere

Radio original

Acest radio cu Bluetooth aduce un omagiu radioului de masă clasic Philips Philetta 254. Carcasa din lemn vintage este plină de farmec. Detaliile specifice anilor '50 de pe butoanele duble de comandă și grila difuzoarelor te vor duce înapoi în epoca în care jazzul și rock and rollul conduceau topurile muzicale.

Cifre clare. Zi și noapte.

Afișajul cu ceas digital mare și clar are intensitate variabilă, astfel încât este ușor să găsești nivelul perfect pentru camera ta. Când soarele apune, apasă butonul de meniu pentru a accesa și modifica intensitatea iluminării.

Reglat pentru astăzi

Acest radio retro dispune de un tuner FM digital pentru radio și conexiune Bluetooth pentru streaming de pe dispozitivul mobil. Tunerul radio digital oferă recepție de o claritate excepțională. Poți configura până la 20 de presetări FM și 20 de presetări DAB pentru posturile tale preferate.

Sunet cristalin și bas profund

Două difuzoare de 3" pentru toată gama de frecvențe oferă un sunet clar. Portul bass-reflex completează tonurile joase, oferindu-ți un răspuns de bas profund și rotunjit. Grila din plasă în tonuri de cupru permite curgerea lină a sunetului.

Asociere ușoară. Audiție ușoară.

O scurtă apăsare a butonului de pornire permite asocierea acestui radio. Raza de acțiune wireless este de 10 m: perfectă dacă dispozitivul tău se află în altă cameră. Două butoane cu design retro cu straturi duble oferă control asupra volumului, sursei, posturilor DAB+/FM și multe altele.



Data apariției 2022-05-16

Versiune: 11.0.2

12 NC: 8670 001 61696
EAN: 48 95229 10129 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com