



Philips
iPod/iPhone için bağlantı
istasyonu

Zengin uygulamalar
10 W

AJ7034D



En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

bu iPod/iPhone bağlantı istasyonu

Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonu ile güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- 10 W RMS toplam çıkış gücü

Kullanım kolaylığı

- Güne güzel bir başlangıç ve radyo dinleme keyfi için ücretsiz HomeStudio uygulaması
- Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme
- Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi
- Daima zamanında uyanabilmek için ayarlanabilir alarm ses düzeyi

Güne kendi tarzınızda başlayın

- En sevdiğiniz iPod/iPhone müzikleri veya radyo istasyonu ile uyanın
- Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği
- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

PHILIPS

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf

takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı



Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekans kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlama, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Ücretsiz HomeStudio uygulaması



Yeni bir güne uyanmanın ya da radyo dinlemenin Philips HomeStudio uygulaması

kadar güzel bir yolu olamaz. Uygulamayı Apple App Store'dan indirin ve çok sayıda heyecan verici özelliği kullanmaya başlayın. Gelişmiş alarm ayarları sayesinde alarm ses düzeyi, süre, tarih ve ses gibi ayarlarda daha fazla esnekliğe kavuşun. Kullanımı kolay istasyon hafızası fonksiyonlarıyla radyo dinlerken daha iyi bir kullanıcı arayüzünden yararlanın.

Ayarlanabilir ses düzeyi



Philips saatli radyolarla yeni güne istediğiniz gibi uyanın. Sizi uyandıracak olan alarmın ses düzeyini dilediğiniz gibi ayarlayın. Yataktan tam zamanında çıkabilmek için yüksek sesli bir alarm ya da güne yumuşak bir başlangıç için daha alçak sesli bir alarm tercih edebilirsiniz. Ayarlanabilir ses düzeyi özelliği sayesinde artık ikisi de çok kolay.



Teknik Özellikler

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod touch, iPod touch 2. Nesil, iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB, 4. nesil iPod touch, iPod classic, iPod nano 1. Nesil, iPod nano 2. Nesil, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 4. Nesil, iPod nano 5. Nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod 5. Nesil, iPod mini

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone Uygulaması

- Uygulama adı: HomeStudio, Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone için radyolu dock
- 5 günlük hava durumu tahmini
- Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım kontrolleri
- Saat: analog ekran, dijital ekran
- Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı
- Radyo: FM tuner, önyayar, tarama, ayar

Müzik Çalma

- Konsol çalma modu: iPhone Şarj Etme, iPod'un Şarj Edilmesi, Hızlı ileri ve geri, Önceki ve Sonraki parça, Oynatma ve Duraklatma

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM Anteni

Kullanılabilirlik

- Saat/Sürüm: Dijital

- Alarmlar: Çift alarmlı saat, Sesli Alarm, Radyo Alarmı, Alarm tekrarı (erteleme)
- Kullanıcı rahatlığı: Kapanma Zamanlayıcısı
- Renkli arka ışık: Sarı
- Ekran Tipi: LED

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 10 W
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: dönen

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bağlantı

- MP3-Link: Var, 3,5mm jak

Güç

- Şebeke elektriği
- Güç kaynağı: 100-240V, 47-63Hz

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 283 x 112 x 118 mm
- Ağırlık: 1,36 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 319 x 144 x 180 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,73 kg
- Ana ambalaj boyutları: (GxDxY) 298 x 327 x 375 mm
- Ana karton ağırlığı: 7,55 kg
- Ana karton miktarı: 4

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Garanti belgesi, Hızlı Kullanım Kılavuzu



Yayın tarihi 2014-09-26

Sürüm: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551
EAN: 87 12581 63746 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com