

Philips
Sistema de audio para
automóviles

• Bluetooth

CE150



Disfruta de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

Reproduce música MP3 y WMA

Disfruta de la música desde diferentes fuentes con el sistema para automóviles Philips CE150. El receptor Bluetooth® incorporado te permite escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes, y los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Disfruta de la música digital en tu automóvil

- USB directo y ranuras para tarjetas SD para reproducir música en MP3 y WMA
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Excelente rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo
- Interfaz intuitiva para una navegación fácil
- Control remoto fácil de usar para acceder a la música rápidamente

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Búsqueda por carpeta o por canción



Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante.

Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

USB directo y ranuras para tarjetas SD



Transfiere archivos y disfruta de la comodidad y la diversión de acceder a más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SD.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo

Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (8 caracteres)
- Teclas iluminadas: Rojo

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: Unidad flash USB, tarjeta SD
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir / Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior / Siguiente, Repetir, Modo aleatorio

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecuador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Micrófono: Micrófono integrado
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Versión de Bluetooth: 2.0+EDR

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Español
- Guía de inicio rápido: Inglés, español (América Latina)

Potencia

- Alimentación de energía: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 140 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 2.0.2

12 NC: 8670 000 59484
EAN: 87 12581 52182 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com