



Philips  
безжична портативна  
ТОНКОЛОНА

Bluetooth®  
Бяло

BT51W

## Направете място за танци

Вземете музиката си с вас с високоговорителя с Bluetooth, който се побира в джоба ви. Този малък високоговорител ви предоставя шест часа на възпроизвеждане и ясен звук дори при максимална сила на звука. Безжичният обхват е 10 м. Достатъчно място, за да танцувате из стаята.

### **Винаги готови**

- Наистина лек. С тегло едва 90 г
- Наистина малък. 6,1 x 6,1 x 7,6 см
- До 10 м безжичен обхват

### **Лесен за сдвояване. Лесен за зареждане.**

- Bluetooth е готов за сдвояване при включване
- Зареждане от USB. Приложен е micro USB кабел

### **Малък високоговорител. Ясен звук, звучащ силно.**

- 1,5" широколентов високоговорител. Ясен, чист звук
- 5 часа време на възпроизвеждане
- Функцията против изрязване. Увеличете силата на звука без изкривяване

# PHILIPS

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Звукова система: Моно

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло

## Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)

## Съвместимост

- друго Bluetooth устройство
- работа с: до iOS 10.2, Bluetooth 4.2 или по-ниска

## Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 5 час(а)

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бързо инсталиране, Листовка с гаранция за цял свят
- Кабел: Кабел за зареждане от USB

## Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Тегло с опаковката: 0,18 кг
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 8,1 x 9,5 x 11,3 см
- Тегло на изделието: 0,135 кг

# Акценти

## Малък високоговорител. Ясен звук.

С тегло само от 90 г почти няма да забелязвате, че носите този малък високоговорител. 1,5" широколентова мембрана предоставя ясен, чист звук, дори когато увеличите силата на звука.

## 5 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB.

Батерията ви предоставя 5 часа време на възпроизвеждане при пълно зареждане. Зареждането отнема по-малко от 3 часа и става лесно чрез приложения micro USB кабел.

## Свързване чрез Bluetooth

Сдвояването с вашето Bluetooth устройство е лесно. Просто включете високоговорителя и той е готов за сдвояване. Безжичното разстояние е 10 м.

## Функция против изрязване

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите ви от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката без изкривяване.

## Наистина лек. С тегло едва 90 г

Наистина лек. С тегло едва 90 г

## Наистина малък. 6,1 x 6,1 x 7,6 см

Наистина малък. 6,1 x 6,1 x 7,6 см

## До 10 м безжичен обхват

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с този високоговорител.

## Зареждане от USB.

Приложен е micro USB кабел



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 7.1.3

EAN: 69 51613 99572 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)