

Philips  
Микро музикална система

Bluetooth®  
USB порт за зареждане

BTM1360



## Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте цифрова музика от своя смартфон чрез Bluetooth или възпроизвеждайте MP3-CD и CD-R/RW на тази микро система Philips. Басрефлексните високоговорители и максималната изходна мощност от 30 W създават ехтящи басы и изпълващ помещението звук.

### Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност 30 W RMS

### Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

### Лесна употреба

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

# PHILIPS

## Акценти

### Поточно извличане на музика чрез Bluetooth™



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

### Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за

компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

### Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-

малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

### Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 30 W

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- USB: USB хост, USB 500 mAh зареждане
- Аудио вход (3,5 мм)

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп, програмирано възпроизвеждане

## Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео

- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LED дисплей

## Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

## Размери

- Бруто тегло: 4,6 кг
- Нето тегло: 3,94 кг
- Дълбочина на основния говорител: 160 мм
- Ширина на основния високоговорител: 127 мм
- Дълбочина на главния блок: 220,4 мм
- Височина на главния блок: 119 мм
- Ширина на главния блок: 180 мм
- Височина на опаковката: 234 мм
- Ширина на опаковката: 659 мм
- Дълбочина на опаковката: 180 мм
- Височина на основния високоговорител: 170 мм



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 1.0.5

EAN: 48 95185 60575 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)