

Philips Streamium
Wireless Music
Center&Station

Streamium

WACS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast

POWERED BY



Super
Sound
Panel



Πρόσβαση στα CD σας από κάθε δωμάτιο

Αποθηκεύστε τη συλλογή με τα CD σας σε ένα σκληρό δίσκο 40 GB και ακούστε την σε κάθε δωμάτιο. Μπορείτε να ακούτε διαφορετική μουσική σε κάθε δωμάτιο και έτσι να σας ακολουθεί η μουσική που προτιμάτε όπου και αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι.

Απεριόριστη ακρόαση - ασύρματα

- Ασύρματη μετάδοση μεταξύ μουσικού κέντρου και σταθμών
- Σκληρός δίσκος 40 GB για αποθήκευση και αναπαραγωγή έως και 750 CD
- Ασύρματη μετάδοση από PC μέσω UPnP

Εύκολη πλοήγησης και έλεγχος

- Music Follows Me: μεταφέρετε τη μουσική σας σε όλα τα δωμάτια
- Music Broadcast για ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε όλους τους σταθμούς
- Τηλεχειριστήριο 2-way για πλοήγηση φιλική προς το χρήστη

Απόδοση ποιοτικού ήχου

- Super Sound Panel για καθαρό και βαθύ ήχο μπάσων
- Ψηφιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου



PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- **Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής:** Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ροκ, Techno, Neutral
- **Ενίσχυση ήχου:** Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 βημάτων, Ισοσταθμιστής, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Έξυπνος ισοσταθμιστής
- **Ισχύς:** Ισχύς 40W+40W (Κέντρο), Ισχύς 10W+10W (Σταθμός)
- **Έλεγχος έντασης:** Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης

Ηχεία

- **Ενσωματωμένα ηχεία:** 2
- **Τύποι ηχείων:** Ενσωματωμένο υπογούφερ, Super Sound Panel, Μη αποσπώμενο

Αναπαραγωγή ήχου

- **Φορμά συμπίεσης:** WMA, MP3, PCM
- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων:** Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, Δυνατότητα προγραμματισμού 99 κομματιών, Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή/Πρόγραμμα, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω
- **Υποστήριξη ID3-tag:** ναι
- **Τύπος μονάδας τοποθέτησης:** Υποδοχή
- **Ρυθμός bit MP3:** 8-320 kbps και VBR
- **Ρυθμός bit WMA:** 16-128 kbps
- **Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου:** Άλμπουμ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα κομμάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος, Μη συμπίεσμένα κομμάτια
- **Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου:** "My Room, My Music", "Music Follows Me", Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθμούς, "Music Broadcast"

Εγγραφή ήχου

- **Μέσα εγγραφής:** HDD
- **Ταχύτητα εγγραφής:** 1 x, 4 x
- **Ρυθμός bit:** 128, 160 kbps
- **Φορμά αρχείου ήχου:** MP3

Μέσα αποθήκευσης

- **Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης:** 40 GB

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- **Ζώνες δέκτη:** FM
- **Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός:** ναι
- **Αυτόματη αποθήκευση:** ναι
- **Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών:** 40

Συνδεσιμότητα

- **Είσοδος ήχου τύπου cinch:** Αναλογική AUX (Κέντρο/Σταθμός)
- **Έξοδος ήχου τύπου cinch:** Αναλογική έξοδος (Κέντρο)
- **Άλλες συνδέσεις:** Ethernet
- **Χρουστικά:** 3,5 κιλ.
- **Ασύρματες συνδέσεις:** Ασύρματο LAN (802,11g)
- **Κεραία:** Διπολική FM
- **Ασύρματο Universal Plug & Play:** Ενεργοποιημένη
- **Ρεύμα:** 220 V 50 Hz

Ευκολία

- **Οπίσθιος φωτισμός:** ναι
- **Χρώμα οπίσθιου φωτισμού:** Λευκή
- **Γλώσσες προβολής επί της οθόνης:** Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
- **Digital Content Management:** Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό DMM
- **Eco Power Standby:** 1 watt
- **Τύπος οθόνης:** LCD
- **Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι:** Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Αξεσουάρ

- **Καλώδια:** Καλώδιο Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM εγκατάστασης
- **Τηλεχειριστήριο:** Οθόνη 2 δρόμων, 6 γραμμών, κάρτα
- **Μπαταρίες:** 4 AAA
- **Κάρτα εγγύησης:** Κάρτα εγγύησης

Διαστάσεις

- **Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ):** 674mm x 381mm x 376mm
- **Βάρος συσκευής:** 11.9 κ.
- **Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ):** 608mm x 175mm x 303mm (Κέντρο) 360mm x 128mm x 283mm (Σταθμός)
- **Βάρος κύριας συσκευασίας:** 14 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Ασύρματη μετάδοση

Με την ασύρματη μετάδοση, δεν χρειάζεται να "κατεβάσετε" και να αποθηκεύετε μουσικά αρχεία στη συσκευή ήχου. Αντί για αυτό, ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια από όλους τους μουσικούς σταθμούς - ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία Music Follows Me, η μουσική σας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο. Με τη λειτουργία Music Broadcast, η μουσική που έχετε επιλέξει μεταδίδεται ταυτόχρονα από το κέντρο σε όλους τους σταθμούς. Και με το My Room, My Music, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει τη μουσική που έχει επιλέξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού διαθέτει ασύρματο μουσικό κέντρο ή σταθμό.

Σκληρός δίσκος 40 GB/750 CD

Ο σκληρός δίσκος των 40GB παρέχει πολύ χωρητικότητα μνήμης για την αποθήκευση ψηφιακών μουσικών αρχείων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 750 CD από τη μουσική σας συλλογή, ενώ η ταχύτητα εγγραφής είναι τόσο γρήγορη που μπορείτε να αναπαράγετε ένα τραγούδι και σχεδόν ταυτόχρονα να το μεταφέρετε.

Universal Plug & Play

Το Universal Plug & Play είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο με το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε συσκευή με Universal Plug & Play για λήψη ή μετάδοση μουσικής. Το Wireless Music Center χρησιμοποιεί το Universal Plug & Play για να εξασφαλίσει εύκολη σύνδεση με άλλες συσκευές με Universal Plug & Play. Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το Wireless Music Center σε άλλες συσκευές μέσω για λήψη ή μεταφορά περιεχομένων.

Τηλεχειριστήριο 2-way

Χάρη στο τηλεχειριστήριο 2-way της Philips, μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε εύκολα αναζήτηση ανάμεσα σε εκατοντάδες τραγούδια με το πάτημα ενός κουμπιού. Εμφανίζοντας σε έξι γραμμές πληροφορίες βάσει λίστας αναπαραγωγής, άλμπουμ, καλλιτέχνη, είδους μουσικής και κομματιού, αυτό το έξυπνο σύστημα πλοήγησης επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε εκατοντάδες αρχεία.

Super Sound Panel

Το Super Sound Panel είναι ένα πρωτοποριακό, επίπεδο ηχείο που χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής για παροχή ήχου υψηλής ποιότητας και πλήρους φάσματος από ένα επίπεδο ηχείο.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-22

Έκδοση: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Τα λογότυπα των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
* Μικρότερη πραγματική χωρητικότητα